



COMTRAXX® EDGE500IP

Surveillance d'états avec Passerelle

pour l'intégration et la mise à disposition des données des appareils Bender

Logiciel Version V5.1.x



Sommaire

1	Remarques générales.....	7
1.1	Remarques relatives à l'utilisation de ce manuel.....	7
1.2	Remarques et informations importantes.....	7
1.3	Service et assistance.....	7
1.4	Formations et séminaires.....	7
1.5	Conditions de livraison.....	7
1.6	Contrôle, transport et stockage.....	8
1.7	Conditions de garantie et recours.....	8
1.8	Recyclage et mise au rebut de produits Bender.....	8
1.9	Consignes de sécurité.....	9
2	Description du produit.....	10
2.1	Contenu de la livraison.....	10
2.2	Caractéristiques de l'appareil.....	11
2.3	Etendue des fonctions.....	11
2.4	Modules de fonction.....	11
2.4.1	Installer ultérieurement des modules de fonction.....	11
2.4.2	Module de fonction "Interfaces".....	11
2.4.3	Module de fonction "Engineering" (Configuration).....	12
2.4.4	Module de fonction "Live view" (Visualisation).....	12
2.4.5	Module fonctionnel „PROFINET“.....	12
2.5	Applications.....	12
2.6	Fonctions.....	13
2.7	Interfaces.....	13
2.8	Schéma du système.....	14
3	Montage, raccordement et mise en service.....	15
3.1	Préparation.....	15
3.2	Installation et branchement.....	16
3.2.1	Monter les appareils.....	16
3.2.2	Raccorder l'appareil.....	17
3.2.3	Entrées numériques.....	19
3.2.4	Relais.....	20
3.2.5	Schéma de raccordement.....	20
3.3	Éléments d'affichage et de commande.....	21
3.4	Mise en route de l'équipement.....	21
3.5	Réglages usine pour les adresses.....	22

4 Interface utilisateur Web..... 24

4.1 Fonctions de l'interface utilisateur Web.....24

4.2 Produits logiciels utilisés.....25

4.3 Configuration du navigateur.....25

4.4 Page d'accueil de l'interface utilisateur COMTRAXX®25

4.4.1 En-tête.....25

4.4.2 Affichage du chemin (navigation par fil d'Ariane).....26

4.4.3 Navigation.....26

4.4.4 Sous-navigation.....26

4.4.5 Zone de contenu.....27

4.4.6 Aperçu des Alarmes en attente.....27

4.5 Protection par mot de passe.....27

4.6 Effectuer les paramétrages de l'appareil.....28

4.6.1 Entrée numérique.....28

4.6.2 Relais allumé.....29

4.6.3 Interfaces.....29

4.6.4 Edition d'un texte.....29

4.6.5 E-mail.....30

4.6.6 Historique/enregistrement.....30

4.6.7 Horloge.....31

4.6.8 Sécurité.....32

4.6.9 Réglage usine.....32

4.6.10 Mise à jour du logiciel.....32

4.7 Surveillance des pannes des appareils.....33

5 Appareils virtuels..... 34

5.1 Applications possibles.....34

5.2 Gestion des appareils virtuels.....34

5.2.1 Appareils virtuels : Liste de synthèse/Page d'accueil.....34

5.2.2 Éditer l'appareil virtuel.....35

5.2.3 Éditer les canaux.....35

5.2.4 Supprimer un appareil.....35

5.2.5 Ajouter un appareil virtuel.....35

6 Serveur Modbus-TCP..... 37

6.1 Requêtes Modbus (Request).....37

6.1.1 Exemple pour le code de fonction 0x03.....37

6.1.2 Exemple pour le code de fonction 0x04.....38

6.1.3 Exemple pour le code de fonction 0x10.....39

6.2	Réponses Modbus (Response).....	39
6.2.1	Réponses pour code de fonction 0x03 et 0x04.....	39
6.2.2	Réponses pour code de fonction 0x10.....	40
6.2.3	Code d'exception.....	40
6.3	Image système Modbus.....	40
6.4	Image Modbus Bender V1.....	41
6.4.1	Requêtes de données avec le code de fonction Modbus 0x03.....	41
6.4.2	Requêtes de données avec le code de fonctionModbus 0x04.....	42
6.4.3	Écriture de données avec le code de fonction 0x10.....	42
6.4.4	Organisation des zones de mémoire.....	42
6.4.5	Schéma de stockage de l'image système.....	43
6.4.6	Schéma de mémoire d'un appareil unique.....	43
6.4.7	Exemple : Déterminer l'adresse de départ.....	43
6.4.8	Formats de données.....	44
6.4.9	Exemple Modbus pour la lecture des données (V1).....	48
6.4.10	Enregistrement de référence de l'image process.....	49
6.4.11	Adressage de l'enregistrement de référence.....	49
6.4.12	Valeur de référence sur canal 1.....	50
6.4.13	Valeur de référence sur canal 2.....	50
6.4.14	Explication pour l'accès aux valeurs à virgule flottante.....	50
6.5	Image Modbus Bender V2.....	51
6.5.1	Codes de fonction.....	51
6.5.2	Organisation des zones de mémoire (V2).....	52
6.5.3	Schéma de stockage de l'image système(V2).....	53
6.5.4	Schéma de mémoire d'un appareil (V2).....	54
6.5.5	Exemple Modbus pour la lecture des données (V2).....	56
6.5.6	Enregistrements de référence de l'image système (V2).....	57
6.6	Descriptions du canal pour l'image process (V1 et V2).....	57
6.7	Commandes de contrôle Modbus.....	69
6.7.1	Ecrire dans le registre :.....	69
6.7.2	Lire registre.....	69
6.7.3	Commandes de contrôle pour le bus BMS (interne et externe).....	69
6.7.4	Exemple Modbus pour commandes de contrôle.....	70
7	Esclave Modbus-RTU.....	72
8	SNMP.....	73
8.1	Accès aux données via SNMP.....	73
8.2	Affectation des appareils pour SNMP.....	73

9 MQTT.....74

9.1 Accès aux données via MQTT.....74

9.2 Affectation des valeurs de mesure pour MQTT.....74

9.3 Paramètres de connexion.....75

10 PROFINET.....76

10.1 Configuration de l'interface PROFINET.....76

10.2 Affectation des appareils pour PROFINET.....76

10.3 Modules de données.....76

10.4 Exemple pour une requête de données.....78

11 En cas de dysfonctionnement.....79

11.1 Dysfonctionnements.....79

11.1.1 Que vous faut-il vérifier ?.....79

11.1.2 Questions fréquemment posées.....79

11.2 Maintenance, Nettoyage.....79

12 Caractéristiques techniques.....80

12.1 Tableau de caractéristiques.....80

12.2 Normes, Homologations et Certifications.....87

12.3 Références de commande.....87

12.4 Historique des modifications documentation.....88

1 Remarques générales

1.1 Remarques relatives à l'utilisation de ce manuel

**AVIS**

Ce manuel s'adresse au personnel spécialisé de l'électrotechnique et de l'électronique ! La documentation fournie avec l'appareil comporte, outre ce manuel d'exploitation, la fiche intitulée „Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des produits Bender“.

**AVIS**

Veuillez lire ce manuel avant de monter, de raccorder et de mettre en service l'appareil. Conservez ce manuel à portée de main afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

1.2 Remarques et informations importantes

**DANGER**

indique un potentiel de risque élevé entraînant la mort ou de graves blessures.

**AVERTISSEMENT**

indique un potentiel de risque moyen pouvant entraîner la mort ou de graves blessures.

**ATTENTION**

indique un potentiel de risque peu élevé pouvant entraîner des blessures mineures ou d'un degré de gravité moyen ou des dommages matériels.

**AVIS**

indique des faits importants qui n'entraînent pas de blessures immédiates. Ils peuvent notamment entraîner des dysfonctionnements en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.



Les informations peuvent aider à optimiser l'utilisation du produit.

1.3 Service et assistance

Les informations et les coordonnées du service clientèle, du service de réparation ou du service sur site pour les appareils Bender sont disponibles sous <https://www.bender.de/fr/service-soutien/>.

1.4 Formations et séminaires

Séminaires réguliers en présentiel ou en ligne pour les clients et les personnes intéressées :

<https://www.bender.de/fr/connaissances-techniques/echeanciers-de-seminaires/>

1.5 Conditions de livraison

Les conditions de livraison et de paiement applicables sont celles de la société Bender GmbH & Co. KG. Elles sont disponibles en version imprimée ou sous forme de fichier auprès de Bender.

1.6 Contrôle, transport et stockage

A la réception du colis, vérifiez le bon état de l'emballage de l'appareil ainsi que de l'emballage d'expédition et comparez le contenu du colis avec le bon de livraison. En cas de dommages dus au transport, veuillez nous contacter immédiatement. Utilisez le formulaire de contact à l'adresse suivante:

<https://www.bender.de/fr/service-soutien/>.

En cas de stockage des appareils, il convient de respecter les indications qui se trouvent dans la rubrique Environnement / CEM dans les caractéristiques techniques.

1.7 Conditions de garantie et recours

Nous ne nous portons pas garants de dommages matériels ou corporels, dont les causes sont les suivantes :

- Utilisation de l'appareil non conforme à l'usage prescrit.
- Montage, mise en service, commande et maintenance de l'appareil non conformes à nos prescriptions.
- Non respect des instructions figurant dans ce manuel concernant le transport, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance de l'appareil.
- Modification de l'appareil par l'utilisateur.
- Non respect des caractéristiques techniques.
- Réparations non conformes
- et utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non préconisés par nos soins
- Cas de force majeure (détérioration due à des éléments extérieurs ou à des catastrophes naturelles).
- Montage et installation avec des appareils non préconisés par nos soins.

Le contenu de ce manuel, en particulier en matière de sécurité, est à respecter par toutes les personnes travaillant avec cet appareil. Les règlements de prévention des accidents de travail doivent être respectés dans tous les cas.

1.8 Recyclage et mise au rebut de produits Bender

Conformez-vous à la législation locale en vigueur relative à la mise au rebut de l'appareil.



Notre numéro d'enregistrement WEEE auprès de la fondation Elektro-Altgeräte Register (ear, registre des déchets d'équipements électriques) : DE 43 124 402. Pour plus d'informations concernant la mise au rebut des appareils Bender, voir : <https://www.bender.de/fr/service-soutien/>

1.9 Consignes de sécurité

Si l'appareil est utilisé en dehors de la République Fédérale d'Allemagne, il faut tenir compte des normes et réglementations en vigueur dans les pays respectifs. La norme européenne EN 50110 peut servir de référence.



DANGER

Danger de mort par électrocution !

En cas de contact avec des parties d'une installation sous tension, on encourt le risque

- *d'un choc électrique,*
- *de dégâts sur l'installation,*
- *de la destruction de l'appareil.*

Avant de monter l'appareil ou d'effectuer des travaux sur les raccordements de l'appareil, assurez-vous que l'installation est hors tension. Respectez les règles de sécurité en vigueur pour les travaux sur les installations électriques.

2 Description du produit

Le présent Manuel décrit

- la surveillance d'états avec passerelle COMTRAXX® **EDGE500 IP** ainsi que

La série COMTRAXX® EDGE500 comprend un moniteur d'états passerelle intégrée et s'intègre dans la structure informatique existante comme tout appareil compatible avec Ethernet. Tous les appareils Bender peuvent être connectés via les interfaces intégrées. En outre, des Appareils tiers peuvent également être intégrés dans le système. L'interface web permet de contrôler, d'analyser et de paramétrer les données, les valeurs mesurées et tous les autres paramètres. Les Alarmes peuvent être signalées et visualisées. L'application de visualisation permet de générer des pages d'aperçu individuelles qui sont alors affichées dans un navigateur web.

Utilisation conforme à la destination

Un COMTRAXX® EDGE500 convertit les alarmes, les valeurs mesurées et les états des appareils en protocoles Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, MQTT ainsi que HTTP / HTTPS. Cela permet le couplage aux réseaux des clients ainsi que la visualisation et l'évaluation avec des navigateurs web standards. L'utilisation et les paramétrages s'effectuent via l'interface utilisateur web intégrée à l'appareil.

Interfaces pour la saisie des données de l'appareil

- BCOM
- BMS (interne)
- Modbus RTU
- Modbus/TCP

Interfaces pour la mise à disposition de données d'appareils

- Modbus RTU
- Modbus/TCP
- SNMP
- MQTT

Grâce à un paramétrage individuel, il convient dans tous les cas de procéder à l'adaptation aux installations et aux conditions d'utilisation sur place afin de satisfaire aux exigences des normes.

Respecter les Limites du domaine d'utilisation indiquées dans les Données techniques. Toute autre utilisation ou toute utilisation dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

2.1 Contenu de la livraison

Vous recevez

- le moniteur de condition EDGE500...
- un connecteur de raccordement
- un guide de démarrage rapide imprimé
- des consignes de sécurité pour les produits Bender
- les **manuels** sous forme de fichiers pdf à télécharger sous <https://www.bender.de/service-support/downloadbereich>
- le **fichier de configuration pour SNMP**: comtraxx_mibs.zip
Le Fichier actuel est stocké sur l'EDGE500... en téléchargement :
EDGE500... > Menu > Paramétrages > Interface > SNMP > Généralités



*Le téléchargement de Logiciel n'est possible que pour les Utilisateurs enregistrés.
Veuillez vous enregistrer avec votre E-mail.*

2.2 Caractéristiques de l'appareil

- Surveillance d'états pour les systèmes Bender
- Passerelle modulaire intégrée entre le système Bender et TCP/IP permet un accès à distance via LAN, WAN ou Internet.
- Possibilité d'étendre les fonctions grâce à des modules de fonction
- Intégration d'appareils connectés au bus BMS interne, via BCOM, via Modbus RTU ou Modbus TCP.
- Une visualisation individuelle peut être créée et affichée dans le navigateur Web.

2.3 Etendue des fonctions

Appareil de base (sans modules de fonction)

- Surveillance de l'états avec interface web
- Interfaces pour l'intégration d'appareils
 - Bus BMS (interne) avec max. 150 appareils
 - BCOM (max. 255 appareils)
 - Modbus RTU et Modbus TCP (247 appareils maxi chacun).
- Passerelle vers Modbus TCP : lecture des valeurs mesurées actuelles et des messages de fonctionnement/d'alarme des adresses 1...5 de chaque interface via Modbus/TCP
- Passerelle vers Modbus RTU : lecture des valeurs mesurées actuelles et des messages de fonctionnement/d'alarme des adresses 1...5 de l'interface BMS interne via Modbus RTU.
- 2 Interfaces Ethernet avec 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s pour l'accès à distance via LAN, WAN ou Internet
- Paramétrage des propres paramètres de l'appareil EDGE500...
- Synchronisation de l'horloge pour tous les appareils attribués
- 10 Points de données d'Appareils tiers (via Modbus RTU ou Modbus TCP) peuvent être intégrés au Système (10 points de données).
- 8 entrées numériques isolées galvaniquement
- 3 sorties de relais

2.4 Modules de fonction

2.4.1 Installer ultérieurement des modules de fonction

Téléchargez les fichiers de licence sur la page d'accueil de Bender.

<https://www.bender.de/service-support/lizenzen>

Autoriser ensuite les modules de fonction dans la vue web COMTRAXX® :

 **Outils > Service > Modules de fonction**

Sous l'Aperçu se trouve le bouton pour importer les fichiers de licence (.bif).

2.4.2 Module de fonction "Interfaces"

- Lecture des valeurs mesurées actuelles, des messages de fonctionnement/d'alarme de tous les appareils affectés. Accès uniforme à tous les appareils affectés par Modbus/TCP via un Serveur intégré.
- Lecture des valeurs mesurées actuelles, messages de fonctionnement/d'alarme de tous les appareils affectés via BMS interne. Accès unifié à tous les appareils attribués via Modbus RTU.

- Commandes de contrôle : À partir d'une application externe (par ex. un logiciel de visualisation ou un API), des commandes peuvent être envoyées aux appareils BMS via Modbus/TCP ou Modbus RTU.
- Accès par SNMP (V1, V2c ou V3) aux Alarmes et Valeurs mesurées. Les traps SNMP sont pris en charge.
- Accès aux Alarmes et Valeurs mesurées par MQTT.
- 2000 Points de données d'Appareils tiers (Modbus RTU ou Modbus/TCP) peuvent être intégrés dans le Système.

2.4.3 Module de fonction "Engineering" (Configuration)

- Représentation des Valeurs mesurées actuelles, des messages de fonctionnement/d'alarme et des paramètres dans l'aperçu du système.
- Mémoire historique (20.000 entrées)
- Enregist. données, librement paramétrable (30 x 10.000 entrées)
- Création jusqu'à 100 Appareils virtuels avec 16 Canaux
- Attribution de Textes personnalisés pour les Appareils, les Canaux (Points de mesure) et les Alarmes.
- Surveillance des pannes des appareils
- Notification par E-mail en cas d'Alarmes et d'Erreurs du système à différents Utilisateurs.
- Une documentation sur les appareils peut être créée par chaque appareil se trouvant dans le Système. Elle comprend tous les paramètres et valeurs mesurées associés à l'appareil, ainsi que les informations relatives à l'appareil telles que, entre autres, le numéro de série et la version du logiciel.
- Création d'une documentation système pour tous les appareils présents dans le système.
- Paramétrage rapide et simple de tous les appareils affectés à la Passerelle au moyen d'un navigateur Web.
- Création et importation de sauvegardes d'appareils de tous les appareils présents dans le Système.

2.4.4 Module de fonction "Live view" (Visualisation)

- Création simple et rapide d'une Visualisation du Système. L'éditeur intégré donne accès à une multitude de Widgets et de Fonctions.
- Présentation sur jusqu'à 50 niveaux d'aperçu, sur lesquels il est possible de déposer par exemple des plans de pièces. Un sous-niveau est aussi possible.
- Accès à toutes les Valeurs mesurées dans le Système.
- Des boutons et des curseurs permettent d'envoyer des ordres de test et de réinitialisation et de commander des équipements tiers via Modbus TCP.

2.4.5 Module fonctionnel „PROFINET“

- Accès aux alarmes et aux valeurs de mesure via PROFINET (à partir de la version V 5.1.0).
- 511 emplacements PROFINET sont disponibles.

2.5 Applications

- Affichage et visualisation optimaux de l'état des appareils et des installations.
- Surveillance et analyse des appareils Bender et des appareils tiers compatibles.
- Aperçu individuel de l'installation grâce à de multiples possibilités
- Notification ciblée de différents utilisateurs en cas d'Alarme.
- Utilisation de programmes de visualisation professionnels grâce à la mise en œuvre des protocoles Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP et MQTT.

- Aperçu du paramétrage des appareils. Il est possible d'enregistrer, de documenter et de restaurer des paramètres.
- Mise en service et Diagnostic de systèmes Bender
- Diagnostic à distance, télémaintenance

2.6 Fonctions

EDGE500 sont intégrés dans la structure informatique existante comme des PC. Après une marche avec le réseau et les produits Bender compatibles, il est possible d'accéder à tous les appareils du Système depuis n'importe quel PC au moyen d'un navigateur Web. Tous les renseignements importants du Système sont ainsi directement disponibles. Le Logiciel est compatible avec tous les navigateurs web standard.

2.7 Interfaces

EDGE500 communique avec les appareils et les systèmes associés via différentes interfaces :

- Bus interne BMS (RS-485) pour les systèmes Bender tels que ISOSCAN® EDS150, LINETRAXX® RCMS460-D ou ATICS®. EDGE500 peut être utilisé en tant que Maître ou Esclave. En marche, le Maître répond plus rapidement aux demandes.
- BCOM (Ethernet) pour les systèmes Bender avec communication Ethernet comme par exemple ISOMETER® iso685-D
- Modbus RTU (RS-485) pour les Appareils Modbus comme LINETRAXX® SmartDetect RCMS410 et les appareils tiers
- Modbus TCP (Ethernet) pour les appareils Bender comme le LINETRAXX® PEM353 et les appareils tiers




Figure 2-1 : Schéma de principe

2.8 Schéma du système

À partir de la communication avec les appareils associés, le site EDGE500 crée et sauvegardera une image système. Cette image système contient toutes les alarmes, les informations d'état et les valeurs mesurées des appareils associés.

Le EDGE500 réunit les informations des différentes interfaces et les met à disposition pour

- la représentation et la configuration via l'interface web
- la représentation et l'utilisation via la Visualisation
- la transmission à des systèmes externes par Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, SNMP et MQTT.

Le site EDGE500 offre une interface utilisateur uniforme pour les appareils affectés via différentes interfaces. Sur cette interface utilisateur, chaque appareil reçoit une marche individuelle (topic) qui permet de l'identifier. Les appareils BMS, BCOM et Modbus RTU reçoivent l'adresse individuelle pour leur interface. Une adresse virtuelle est attribuée aux appareils Modbus TCP afin qu'ils puissent être adressés correctement dans le Système.

3 Montage, raccordement et mise en service

Le EDGE500 est généralement intégré dans les structures LAN existantes, mais peut également être utilisé côté Ethernet sur un PC individuel..



ATTENTION

Si vous êtes familiarisé avec la configuration des réseaux informatiques, vous pouvez effectuer vous-même l'installation du EDGE500. Sinon, contactez votre administrateur informatique !

3.1 Préparation



Lors du premier raccordement, il convient, en fonction des conditions déterminées, d'effectuer une configuration de base du EDGE500 en dehors de l'installation.

1. Tous les points relatifs à l'installation ont-ils été clarifiés avec le responsable de l'installation ?
2. Les paramètres de l'interface BCOM sont-ils connus ? Le nom du système, l'adresse du sous-système et l'adresse de l'appareil doivent être configurés.
3. L'adresse BMS à régler est-elle connue ?
Le site EDGE500 peut-il être utilisé comme Maître (adresse BMS 1) ?

Vous trouverez des informations complémentaires sur le thème BMS, notamment sur le câblage des participants au bus, dans le document séparé "Bus BMS". Vous le trouverez sous <https://www.bender.de/service-support/downloadbereich>

4. Modbus RTU : Déterminer et régler la Vitesse de transm. et la Parité (si l'Interface est utilisée).
5. Le réseau informatique existant dispose-t-il d'un serveur DHCP ?
Si le réseau IT connecté contient un serveur DHCP, autorisez la fonction "DHCP". L'adresse IP est obtenue et affichée automatiquement. Si le réseau informatique ne dispose pas d'un serveur DHCP, l'adresse IP, le masque de réseau (SN) et la Passerelle standard doivent être réglés comme indiqué par l'Administrateur informatique. Une adresse IP fixe a été attribuée à l'appareil. Désactivez donc la fonction "DHCP" dans la passerelle.
6. Demandez l'adresse IP du Serveur NTP. Celle-ci est nécessaire pour le réglage automatique de l'heure.
7. Le matériel et les logiciels appropriés sont-ils disponibles pour la mise en service (PC, tablette, téléphone portable avec un navigateur web actuel) ?

3.2 Installation et branchement



Tous les travaux nécessaires à l'installation, à la mise en service et au fonctionnement courant d'un appareil ou système doivent être effectués par un personnel qualifié.



DANGER

Danger de mort par électrocution !

En cas de contact avec des parties d'une installation sous tension, on encourt le risque

- *d'un choc électrique,*
- *de dégâts sur l'installation,*
- *de la destruction de l'appareil.*

Avant de monter l'appareil ou d'effectuer des travaux sur les raccordements de l'appareil, assurez-vous que l'installation est hors tension. Respectez les règles de sécurité en vigueur pour les travaux sur les installations électriques.



DANGER

Danger de mort et risque de destruction dus à l'humidité !

Installer l'appareil de telle manière qu'il soit protégé contre l'humidité.



ATTENTION


Porter une attention particulière à l'emplacement de l'installation

Lors de l'installation, assurez-vous que le fonctionnement de l'appareil ne soit autorisé que dans des lieux à accès limité ! Il peut s'agir par exemple d'un montage dans une armoire électrique.


3.2.1 Monter les appareils

L'appareil est adapté aux types de montage suivants :

- Fixation rapide sur rail profilé chapeau selon IEC 60715 ou
- Fixation par vis avec 3 x M4




Fixation rapide sur profilé
chapeau selon IEC 60715



Fixation par vis avec 3 x M4


Schéma d'encombrement (mm)



3.2.2 Raccorder l'appareil

Pour les applications UL, il faut tenir compte de ce qui suit :

- Température ambiante maximale : 55 °C
- Utiliser uniquement des lignes en cuivre 60/75 °C.



Élément	Description	Borne
A1/+ ; A2/-	Alimentation en tension	
Connecteur X1	Sortie relais K1	K1 NO K1 COM K1 NC
Connecteur X2	Sortie relais K2	K2 NO K2 COM K2 NC
Connecteur X3	Sortie relais K3	K3 NO K3 COM K3 NC

Élément	Description	Borne
Connecteur X4	Entrées numériques	IN1...8
Connecteur X5	Interfaces RS-485	RS1A RS1B RS2A RS2B
Connecteur X6	Interface Ethernet 1	ETH1
Connecteur X7	Interface Ethernet 2	ETH2
Connecteur X8	Interface USB-C 1	USB1
Connecteur X9	Interface USB-C 2	USB2

Fermer comme suit :


1. Connexion Bus BMS
Raccordez les bornes **RS2A** et **RS2B** au Bus externe BMS (A sur A, B sur B). Si le EDGE500 se trouve à une marche du bus BMS, vous devez activer la terminaison de bus dans le menu COMTRAXX®.
2. Raccordement Modbus RTU
Raccorder les bornes **RS1A** et **RS1B** au Modbus RTU (A sur A, B sur B). Si le EDGE500 se trouve à une fin du bus, vous devez activer la terminaison dans le menu COMTRAXX®.
3. Raccordement Ethernet (BCOM, Modbus TCP, SNMP, MQTT)
Les deux interfaces peuvent être configurées individuellement. Brancher le câble Ethernet (RJ45) dans ETH1 ou ETH2 de EDGE500. L'appareil peut ensuite être intégré dans un réseau. Il faut utiliser un câble Ethernet blindé de Catégorie 5 (Cat. 5) ou mieux.
4. Raccordement des sorties de relais



K...NO + K...COM > principe du courant de travail
K...NC + K...COM > principe du courant de repos
5. Raccordement des entrées numériques
6. Raccorder l'alimentation
Connecter les bornes A1/+ et A2/- avec la tension d'alimentation.

3.2.3 Entrées numériques

EDGE500-Les appareils disposent de 8 entrées numériques paramétrables. Les paramétrages sont effectués via l'interface utilisateur COMTRAXX® dans un navigateur (voir chapitre „Entrée numérique“, Page 28).




Menu > Paramétrages > Entrée num. 1 - 8

Pour chacune des 8 Entrées numériques IN1...8, il est possible de définir :

Paramètres	Sélection/domaine de réglage	
Mode	actif High actif Low Impuls (actif High) Impuls (actif Low)	
Type de valeur mesurée	Message d'état Alarme Défaut	
t_{on}	Temporisation de réponse	0 s...10 minutes
t_{off}	Temporisation de coupure	

Un événement est exécuté lorsque l'entrée numérique subit un changement de front. Le changement de front doit être présent au moins pendant la temporisation de réponse t_{on} réglée, sinon il est ignoré.



3.2.4 Relais

EDGE500 possède trois relais (inverseurs).

Raccordement Relais



N/C

N/O

Courant de reposContacts...NC - ...COM

(le relais d'alarme est excité en fonctionnement normal).


Courant de travailContacts ...NO - ...COM

(le relais d'alarme est désactivé en fonctionnement normal).

Les trois relais sont paramétrés dans le menu de l'appareil de l'interface de commande Web (voir chapitre „Relais allumé.“, Page 29).

3.2.5 Schéma de raccordement

Schéma de raccordement EDGE500 (Exemple)



3.3 Éléments d'affichage et de commande

A1+	A2+	K1 NO	K1 COM	K1 NC	K2 NO	K2 COM	K2 NC	K3 NO	K3 COM	K3 NC	1	2	3	4	5	6	7	8
X1		X2			X3			X4										
<div> BENDER <small>COMTRAXX®</small> EDGE500IP <div><div>■ ON</div><div>■ ETHERNET 1/2</div><div>■ NFC</div><div>■ RS485 1</div><div>■ RS485 2</div></div></div>																		
X5		X6			X7			X8			X9							
RS1A	RS1B	RS2A	RS2B															



LED	Fonctions
ON	La LED "ON" clignote pendant le processus de démarrage. La LED s'allume en permanence dès que l'appareil est en service.
ETHERNET 1/2	Les LED indiquent les activités sur les différentes interfaces. <i>Remarque : NFC (CCP) en % de préparation.</i>
NFC (CCP)	
RS485 1	
RS485 2	

3.4 Mise en route de l'équipement

1. Mettre l'appareil sous tension :

Lorsque l'appareil est alimenté en tension, tous les voyants s'allument d'abord brièvement. Pendant le processus de démarrage, la LED "ON" clignote. Après un DÉMARRAGE réussi, la LED "ON" reste allumée. L'appareil est alors en service.



*Le site EDGE500 possède 2 interfaces Ethernet (ETH1 et ETH2). Veuillez noter que **seule l'ETH1 est compatible BCOM et peut être utilisée pour la connexion des appareils Bender au réseau.** L'ETH2 connecte le réseau du client, par exemple le système de gestion des bâtiments, au réseau.*

2. Démarrer l'interface utilisateur Web :

- Ouvrez un navigateur web.
- Saisir l'adresse IP suivante pour accéder à l'interface utilisateur Web de EDGE500:

ETH1:

Si votre PC se trouve dans un sous-réseau informatique 192.168.0.0-, vous accédez à via l'adresse IP 192.168.0.254 réglée en usine.

ETH1| ETH2:

Si votre PC se trouve dans un autre sous-réseau IT, vous devez couper la connexion à votre réseau. À connecter le EDGE500 directement à votre PC. L'interface utilisateur Web est accessible via la deuxième adresse IP fixe :

ETH1: 169.254.0.1 | **ETH2:** 169.254.0.2

Il suffit d'activer le DHCP sur le PC.

Dans l'interface utilisateur Web, vous pouvez régler l'adresse IP de EDGE500 comme vous le souhaitez.

- 3. Effectuer les paramétrages :
Réglez au moins tous les paramètres d'adresse du EDGE500.
- 4. **ETH1** uniquement :
Réglez toujours l'interface BCOM (Nom du système, Sous-système, Adresse de l'appareil).



Danger d'adresses en double si le Nom du système BCOM n'est pas modifié.

*Pour tous les appareils BCOM de Bender, le réglage usine pour le nom du système est "SYSTEM".
Si plusieurs Systèmes sont mis en place sur le même réseau, il y a un risque que les adresses soient attribuées deux fois.*

*C'est pourquoi il faut toujours attribuer un **nouveau Nom du système BCOM** à chaque système lors de la mise en service.*

Si plusieurs EDGE500 doivent communiquer dans un système, le nom du système doit être sélectionné de manière uniforme et seule l'adresse du sous-système doit être séparée.

- 5. Intégrer les appareils dans le Système
 - **ETH1** uniquement :
Les appareils BCOM sont automatiquement reconnus.
 - **ETH1|ETH2:**
Les appareils Modbus doivent être configurés. Cela se fait dans l'interface web sous  **> Gestion des appareils > Appareils Modbus > Gestion des appareils.**

- 6. Tester la connexion
Connectez à nouveau le EDGE500 au réseau. Démarrez l'interface utilisateur Web. Tous les autres paramétrages (Textes personnalisés, Configuration e-mail,...) peuvent maintenant être effectués.

3.5 Réglages usine pour les adresses

Le site EDGE500 est livré avec les réglages usine suivants :

Paramètres	Réglage usine	
	ETH1	ETH2
Adresse IP	192.168.0.254	10.0.0.254
Deuxième adresse IP fixe (p. ex. pour la mise en service)	169.254.0.1	169.254.0.2
Masque de réseau	255.255.0.0	255.0.0.0
Passerelle. standard	192.168.0.1	10.0.0.1
DNS	192.168.0.1	10.0.0.1
DHCP	arrêté	arrêté
t _{off} (Timeout pour l'attribution d'une adresse DHCP)	30 s	30 s
Adresse BMS	1	-
Nom du système BCOM	SYSTEME	-

Paramètres	Réglage usine	
	ETH1	ETH2
Adresse du sous-système	1	-
Adresse de l'appareil BCOM	0 (= arrêt)	-

Les paramètres peuvent être modifiés via l'interface utilisateur Web .

4 Interface utilisateur Web

L'interface utilisateur web de l'Appareil permet un accès via LAN, WAN ou Internet. Elle offre une présentation uniforme des appareils de Bender et d'autres fabricants, qui sont connectés via

- le Bus BMS interne externe
- le Bus BSC
- BCOM
- Modbus RTU
- Modbus TCP

sont connectés. Chaque Interface a sa propre plage d'adresses. Dans celle-ci, chaque appareil reçoit sa propre adresse individuelle qui permet de l'identifier.

4.1 Fonctions de l'interface utilisateur Web

- Vue d'ensemble du bus des appareils attribués
 - Affichage des Valeurs mesurées et des messages d'alarme :
 - Représentation par Interfaces ou Sous-système
 - Réglage, affichage et évaluation des mémoires d'historique et des enregistreurs. données
 - Représentation graphique de Valeurs mesurées
 - Réglage des paramètres des appareils
 - Surveillance des pannes des appareils
 - Sauvegarder les paramètres en tant que "sauvegarde" et les réinstaller
 - Documenter les Paramétrages et les Valeurs mesurées.
 - Attribution de Textes personnalisés pour les Appareils, les Points de mesure (Canaux) et les Alarmes
 - Notification par E-mail en cas d'Alarmes et d'Erreurs du système, programmée dans le temps, à différents groupes d'utilisateurs. Possibilité de saisir l'adresse E-mail de l'expéditeur.
 - Affichage d'appareils virtuels. Un "point de mesure" virtuel résulte de la combinaison logique ou numérique des valeurs mesurées de "vrais" appareils connectés à la passerelle.
- Gestion des appareils Modbus
 - Ajoutez à la vue d'ensemble du bus, Supprimer des appareils ?
 - Créer un modèle avec des Valeurs mesurées sélectionnées.
- Visualisation
 - Visualisation rapide et simple, sans connaissances en programmation, configurable dans son propre éditeur.
 - Valeurs mesurées, Alarmes, boutons, etc. peuvent être disposés et affichés par différents Widgets devant un graphique (schéma de l'installation, plan de la pièce).
 - Plusieurs tableaux de bord peuvent être configurés. La navigation entre ceux-ci est possible.
- Des commandes peuvent être envoyées aux appareils BMS depuis une application externe (par ex. un logiciel de visualisation). L'option de menu "Commandes de contrôle Modbus" fournit les commandes de contrôle Modbus pour les commandes BMS sélectionnées.
- Représentation graphique avec mise à l'échelle de l'axe temporel pour les enregistreurs de données de l'appareil et des appareils Bender compatibles.



La conception et la réalisation de systèmes de visualisation sur mesure pour les projets hospitaliers sont prises en charge, sur demande, par le service des projets.

4.2 Produits logiciels utilisés

Sélectionner...  **Outils > Information > Informations sur le logiciel** à afficher les produits logiciels utilisés.


4.3 Configuration du navigateur

Vous pouvez utiliser tous les navigateurs courants, tels que Firefox, Chrome et Microsoft Edge, dans leur version la plus récente.

A Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'interface utilisateur Web, JavaScript doit être activé. Le Blocage des pop-up doit être désactivé pour l'adresse IP de l'appareil COMTRAXX®.

4.4 Page d'accueil de l'interface utilisateur COMTRAXX®.

1. Ouvrir un navigateur Internet.
2. Saisir l'adresse IP de l'appareil COMTRAXX® dans la barre d'adresse (Exemple : http://172.16.60.72).




- 1 En-tête
- 2 Affichage du chemin
- 3 Navigation
- 4 Sous-navigation
- 5 Zone de contenu
- 6 Vue ensemble alarmes

4.4.1 En-tête



- 1 Clic sur le logo : retour à la page d'accueil
- 2 Appareil utilisé : type d'appareil
- 3 Appareil utilisé : **Nom du système > Sous-système > Adresse de l'appareil**
Date et heure de l'appareil
- 4 L'icône indique que l'interface utilisateur Web est protégée par un mot de passe.
Cliquez sur l'icône, puis sur **Login** pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 5 Choix de la langue
- 6 Ouvrir/fermer la navigation (bouton disponible uniquement si la fenêtre du navigateur est petite).

4.4.2 Affichage du chemin (navigation par fil d'Ariane)



1= Appareil

L'affichage du chemin représente à tout moment dans quelle partie du Système vous vous trouvez actuellement dans la fenêtre de contenu.


4.4.3 Navigation

	Menu	Description
	Démarrage	Afficher des informations sur l'Appareil et le Logiciel. Veuillez tenir ces informations à disposition en cas d'éventuelles demandes de précisions par téléphone.
	Aperçu du système	Dans l'aperçu du système, tous les appareils se trouvant dans le système sont représentés soit par Sous-système soit par Interface. Les alarmes et les messages de fonctionnement en attente sont affichés, et les appareils correspondants peuvent être configurés.
	Alarmes	Représentation de toutes les Alarmes en attente, ainsi que des Données de l'Appareil qui a déclenché l'alarme.
	Outils	Fonctions qui concernent le système total.

Les icônes de navigation sont visibles en permanence sur le bord G. Même si vous êtes en train d'ouvrir n'importe quel autre sous-menu de l'interface utilisateur Web, vous pouvez passer directement à l'un des quatre domaines en cliquant sur l'icône souhaitée.

4.4.4 Sous-navigation

La sous-navigation présente l'aperçu du système.



Légende


- 1. Recherche plein texte dans le Système par nom de l'appareil ou entrées de menu. Les endroits trouvés sont mis en évidence en jaune.
- 2. Fermer l'arborescence dépliée dans la sous-navigation.

3. Déplier automatiquement l'arborescence : Si actif (= jaune), les contenus affichés de la zone de contenu sont également représentés dans la sous-navigation, en plus de l'affichage du chemin, avec l'arborescence de l'appareil qui se déplie automatiquement. L'affichage du chemin et la zone de contenu sont toujours synchronisés. Lorsqu'elle est désactivée (= blanche), la sous-navigation n'est pas adaptée à l'affichage du chemin ou à la zone de contenu actuelle.
4.
 - Affichage par Sous-systèmes ou par Interfaces
 - Afficher l'horodatage des valeurs mesurées
 - Afficher les canaux inactifs
 - Hauteur de la ligne : des entrées configurer.
5. Le chiffre entre crochets (ici : 25) désigne l'adresse de bus réglée.


i La représentation par Sous-système ou Interface est possible indépendamment de l'image Modbus V1 ou V2 configurée.

4.4.5 Zone de contenu

Représentation du Système, des Alarmes et des entrées relatives aux Outils .



Zone de contenu de la représentation du système par **Sous-système**



Zone de contenu de la représentation du système par Interfaces

4.4.6 Aperçu des Alarmes en attente



i Cliquez sur la vue ensemble alarmes: Liste des Alarmes en attente
Cliquez sur la liste: Détail des Alarmes dans la zone de contenu

4.5 Protection par mot de passe

Protection par mot de passe : l'accès à l'interface utilisateur Web peut être restreint pour différents groupes d'utilisateurs.



ATTENTION

Danger d'endommagement de l'installation par un accès non autorisé

La protection par mot de passe de la passerelle ne protège que dans une mesure limitée contre les accès non autorisés. Des agresseurs sur Internet pourraient néanmoins lire des données et modifier des paramètres.

Veillez impérativement à la sécurité par

- un réseau séparé d'Internet

- ou des mécanismes de sécurité courants (pare-feu, accès VPN).

Informations complémentaires

„Configurer la protection par mot de passe dans l'interface utilisateur COMTRAXX®“, Page 32

4.6 Effectuer les paramétrages de l'appareil.

Les modifications doivent être enregistrées avant de quitter le masque correspondant. Dans le cas contraire, elles seront rejetées.


4.6.1 Entrée numérique

Menu > Paramétrages > Entrée num. 1 - 8

Pour chacune des 8 entrées numériques IN1...8, il est possible de définir :

Paramètres	Sélection/domaine de réglage	
Mode	actif High actif Low Impuls (actif High) Impuls (actif Low)	
Type de valeur mesurée	Message d'état Alarme Défaut	
t_{on}	Temporisation de réponse	0 s...10 minutes
t_{off}	Temporisation de coupure	

Un événement est exécuté lorsque l'entrée numérique subit un changement de front. Le changement de front doit être présent au moins pendant la temporisation de réponse t_{on} réglée, sinon il est ignoré.



4.6.2 Relais allumé.

Menu > Paramètres > Relais.

Possibilité de réglage	Sélection	Explication
Mode relais	N/O	Comportement du courant de repos (Normally Open)
	N/C	Comportement du courant de travail (Normally Closed)
Mode	Durée	Le relais reste excité en permanence.
	Imp.	Le relais s'active pour une marche.
	Clignote.	Le relais alterne plusieurs fois entre actif et inactif.
Minuteur	100 ms...2 s	Mode "Impulsion" : temps d'impulsion Mode "Clignote" : temps de cycle
Alim..	arrêté	Au démarrage de l'appareil, le relais est désactivé.
	marche	Au démarrage de l'appareil, le relais est allumé.
	PowerOff	Au démarrage de l'appareil, le relais reprend le même état qu'il avait lors de la coupure de la tension d'alimentat. On

4.6.3 Interfaces

Menu > Paramètres > Interfaces

Les paramètres nécessaires sont définis ici pour chaque interface connectée :

- BCOM
- Ethernet
- BMS/BSC
- Modbus
- SNMP
- MQTT
- PROFINET
- POWERSCOUT®

4.6.4 Edition d'un texte

Menu > Paramètres > Edition d'un texte

Les textes individuels de l'appareil et des canaux de l'appareil COMTRAXX® sont configurés ici. En outre, il est également possible d'éditer les textes des enregistreurs de données.

Possibilités de réglage	Paramétrages	Description
Canaux	Entrée numérique 1...8	Texte descriptif et texte d'alarme
	Relais 1...3	Texte descriptif
	Minuteur 1...12	Texte descriptif
Appareil	Nom de l'appareil	
	Message en cas d'Appareil non disponible	

Possibilités de réglage	Paramétrages	Description
Enregist. données	Enregist. données 1...30	Texte descriptif

4.6.5 E-mail

Menu > Paramètres > E-mail > Profil

Défini pour 5 profils différents :

Possibilité de réglage	Paramétrages pour.../Description
Paramétrages	Profil Actif Serveur Timeout Port Cryptage Vérifier le certificat Utilisateur Mot de passe Envoyer e-mail de test Paramètres e-mail
E-mail	Langue Expéditeur À (= destinataire) Objet Tête de message Tête de message E-mail si préalarme E-mail si test Surveillance du système ¹⁾ Envoyer e-mail de test Paramètres e-mail configurer

1) Autorise la surveillance E-mail pour l'ensemble du système. Les configurations e-mail individuelles ne sont pas prises en compte, mais tous les alarmes de Valeurs mesurées et les appareils non disponibles sont signalés.

4.6.6 Historique/enregistrement

Menu > Paramètres > Historique/enregistrement

Possibilité de réglage	Paramétrages pour.../Description	
Historique		Système total
	Dans l'historique Contenu	Propre appareil et tous les appareils qui y sont connectés.
	Supprimer ?	

Possibilité de réglage	Paramétrages pour.../Description	
Enregist. données 1...30	Nom	
	Chemin d'accès	
	Etat	marche, arrêt
	Modif. relative	arrêté, 1...99 %.
	Trigger	arrêt, 15 Minutes ...7 Jours
	Modif. absolue	arrêt ou valeur limite concrète
	Réécrire	Oui, Non
	Supprimer ?	
Enregistrement BMS		arrêt, 1...7 Jours

4.6.7 Horloge

Menu > Paramétrages > Horloge

Possibilité de réglage	Paramétrages pour.../Description
Heure d'été	arrêt, marche, CEST, DST
UTC offset	
NTP	arrêt, marche
Serveur NTP	

4.6.8 Sécurité

Menu > Paramètres > Sécurité > Mot de passe

Une protection par mot de passe peut être configurée pour les rôles **Utilisateur** et **Administrateur**. Celle-ci régle l'accès à l'interface utilisateur Web.



ATTENTION

Danger d'endommagement de l'installation par un accès non autorisé

La protection par mot de passe du EDGE500 n'offre qu'une protection limitée contre les accès non autorisés. Des pirates sur Internet pourraient néanmoins extraire des données et modifier les paramètres.

Veillez impérativement à la sécurité, par exemple en

- Un réseau isolé d'Internet
- Mécanismes de sécurité courants (Pare-feu, accès VPN)

Aperçu Réglage usine

	Etat	Mot de passe	Nom d'utilisateur	Accès en lecture	Accès écriture
Administrateur	activé	default	admin	autoriser	autoriser
Utilisateur	activé	default	user	autoriser	refuser
ne pas être connecté	-	-	-	refuser	refuser

Les noms d'utilisateurs prédéfinis ainsi que les autorisations ("admin, lecture et écriture" et "user, lecture uniquement") ne peuvent pas être modifiés.

Option de configuration de la protection par mot de passe	Plage de valeurs				
Etat	désactivé, autorisé				
Mot de passe	A...Z	a...z	0...9	-	_

4.6.9 Réglage usine

Menu > Paramétrages > Réglage usine

Lors de la réinitialisation des réglages usine, tous les paramètres, les Paramétrages, les Enregist. données et la mémoire historique sont réinitialisés. Il est possible de définir que les paramètres ethernet doivent être conservés.

4.6.10 Mise à jour du logiciel

Le Logiciel de EDGE500 fait l'objet d'un développement continu. Actualiser régulièrement vos appareils vous permet d'utiliser les logiciels les plus récents sur vos appareils. Vous pouvez actualiser aussi bien le site EDGE500 que les appareils COMTRAXX® connectés via Modbus.



Il est recommandé de faire une sauvegarde avant de procéder à une actualisation.

Téléchargez la version actuelle du logiciel sur la page d'accueil de Bender et enregistrez-la sur votre PC.

Actualiser EDGE500

Dans la navigation du navigateur web sous  Outils > Service > Actualisation, vous trouverez la possibilité d'actualisation. Suivez les différentes étapes.

Actualiser les appareils COMTRAXX® connectés via Modbus

Dans la navigation dans le navigateur Web sous  Outils > Appareils Modbus > Gérer les appareils > (Fonctions >  Actualisation), vous trouverez la possibilité d'actualisation. Suivez les différentes étapes.

4.7 Surveillance des pannes des appareils

Définir quels appareils doivent être surveillés en cas de panne d'appareil. Il y a plusieurs façons de procéder :

a)

L'appareil à surveiller dans l'écran de surveillance.  Sélectionner l'**aperçu du système** et activer ou désactiver la cloche dans la tuile correspondante de l'appareil. L'aperçu des appareils sélectionnés se trouve sur  **Outils > Surveillance > Surveillance des pannes des appareils** .

b)

Sous  **Outils > Surveillance > Surveillance des pannes des appareils**, ajoutez ou supprimez manuellement les appareils à surveiller.

c)

Sous  **Outils > Surveillance > Surveillance des pannes des appareils > Importer l'état ACTUEL** (bouton en bas de page), ajoutez tous les appareils actifs de l'ensemble du Système à la surveillance. La liste peut être éditée pour supprimer les appareils inutiles de la Surveillance des pannes des appareils.

 Une surveillance des pannes des appareils est active uniquement sur l'Appareil COMTRAXX® sur lequel elle a été configurée **individuellement** .

Les autres appareils COMTRAXX® du système ne sont pas concernés par ces paramètres et utilisent leur propre surveillance des pannes des appareils.

Cela signifie que :

Les appareils non disponibles dans le système ne peuvent être signalés que sur les appareils COMTRAXX® sur lesquels ils ont été configurés au préalable.

5 Appareils virtuels

Le concept des appareils virtuels consiste à calculer les mesures existantes ou à les combiner avec d'autres mesures de telle sorte que d'autres valeurs, états de fonctionnement ou d'alarme puissent être représentés. Pour ce faire, combinez jusqu'à 26 mesures avec des opérateurs numériques et logiques pour former un nouveau point de mesure „virtuel“. Chacun de ces points de mesure occupe un canal. Un appareil virtuel se compose de 16 canaux au maximum.

Les appareils virtuels sont traités comme des appareils réels et sont entièrement intégrés dans le système Bender : Toutes les valeurs calculées

- peuvent être mémorisées dans un enregistreur de données,
- sont disponibles via Modbus,
- peuvent être affichées dans une visualisation.

5.1 Applications possibles

Alarmes et avertissements

Des alarmes et des avertissements peuvent être configurés pour les appareils Modbus. Les appareils virtuels vous permettent de définir des seuils d'alerte définis par l'utilisateur, même pour des appareils qui ne sont pas en mesure de le faire (par ex. PEM). Chaque avertissement généré apparaît dans l'historique des avertissements et peut être utilisé pour envoyer une notification par e-mail.

Surveillance des pannes d'appareils

Dans les grands bâtiments comportant de nombreux appareils installés dans un hall de production, un département ou un étage, les appareils virtuels facilitent leur surveillance simultanée en cas de panne d'appareil. La localisation de la panne peut ainsi être délimitée et permet d'intervenir rapidement.

Conversion sur le bus BMS (fonction miroir)

Les états de fonctionnement des appareils virtuels peuvent être transmis par le bus BMS même si les appareils réels ne possèdent pas d'interface BMS. Pour cela, les appareils virtuels sont „reflétés“ sur le bus BMS. Les états des points de mesure (canaux 1...12) sont alors transmis lors de l'interrogation des canaux du maître BMS.



*Seuls les **états de fonctionnement** sont transmis via le bus BMS (pas d'alarme, préalarme, alarme). Les valeurs de mesure concrètes ne peuvent pas être transmises.*

5.2 Gestion des appareils virtuels

Chemin d'accès: Outils > Gestion des appareils > Appareils virtuels

5.2.1 Appareils virtuels : Liste de synthèse/Page d'accueil

Adresse

Adresse des appareils : 1...255

Alarme

État de fonctionnement actuel de l'appareil virtuel (les préalarmes sont représentées par des alarmes)



Pas d'alarme



Alarme

Nom de l'appareil



Les appareils virtuels sont toujours nommés „VD700...“.

Mis en miroir

Si cette fonction est activée, les états de fonctionnement des canaux 1 à 12 de l'appareil virtuel sont transmis par le bus BMS.

5.2.2 Éditer l'appareil virtuel



L'adresse des appareils, le nom de l'appareil et la mise en miroir BMS peuvent être édités.

5.2.3 Éditer les canaux



Dans l'aperçu des canaux, les 16 canaux possibles sont représentés avec

- leur état de fonctionnement actuel (☒ pas d'alarme préalarme alarme)
- un texte personnalisé en cas de préalarme ou d'alarme
- une description générale et individuelle du canal
- la valeur mesurée actuelle
- une formule enregistrée

Depuis l'aperçu, les canaux peuvent désormais être créés ou modifiés en cliquant sur . Le canal est supprimé via .



L'onglet „Légende et exemples“ permet d'accéder à des aides à l'utilisation.

5.2.4 Supprimer un appareil



L'appareil virtuel est supprimé via la corbeille.

5.2.5 Ajouter un appareil virtuel

Le bouton situé en bas de page permet de créer d'autres appareils virtuels.



Le nombre d'appareils virtuels pouvant être créés dépend de l'appareil COMTRAXX® utilisé ou de ses modules de fonction actifs.

Adresse des appareils

Sélectionnez une adresse de bus libre dans le menu déroulant.



Les appareils virtuels sont traités comme des appareils réels. C'est pourquoi les adresses ne doivent pas être attribuées deux fois !

Nom de l'appareil

Attribuez un nom à l'appareil virtuel.

i *Les appareils virtuels sont toujours nommés „VD700...“. Il est en outre possible d'attribuer un nom individuel.*

Miroir vers BMS

Si la transmission des états de fonctionnement doit se faire via BMS, cela se règle ici.

i *Les appareils virtuels sont traités comme des appareils réels. C'est pourquoi les adresses ne doivent pas être attribuées deux fois !*

6 Serveur Modbus-TCP



*Les adresses Modbus-TCP 1...10 sont mises à disposition avec l'appareil de base.
Pour utiliser tout le domaine d'adresses, le module de fonction "Interfaces" est nécessaire.*



Les outils d'aide qui fournissent des informations exhaustives concernant le Modbus, se trouvent sur l'interface utilisateur sous

Outils > Service > Modbus

- Générer des commandes de contrôle pour bus BMS
- Afficher les informations concernant tous les registres Modbus disponibles
- Générer la documentation Modbus de tous les registres Modbus disponibles des appareils connectés

Le serveur Modbus-TCP prend en charge les codes de fonction suivants :

- Code de fonction **0x03** (Read Holding Registers)
- Code de fonction **0x04** (Read Input Registers)
- Code de fonction **0x10** (Preset Multiple Registers)

Le serveur Modbus-TCP génère sur demande une réponse liée à la fonction et renvoie cette dernière au client Modbus-TCP.

6.1 Requêtes Modbus (Request)

Les codes de fonction **0x03** et **0x04** permettent de lire les données souhaitées de l'image système à partir de l'appareil COMTRAXX®. Il faut pour cela indiquer l'adresse de départ et le nombre des registres à consulter. Par ailleurs, le code de fonction **0x10** permet également de décrire des registres.

6.1.1 Exemple pour le code de fonction 0x03

Configuration de l'appareil

- COMTRAXX® dans le sous-système 1 avec l'adresse BCOM et bus BMS 1
- Appareil bus BMS sur interface bus BMS avec l'adresse 2

Tâche

- lecture du registre 0x05 10 de l'appareil bus BMS

Octet	Nom	Image Modbus Bender V1	Image Modbus Bender V2
Octet 0, 1	Transaction identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 2, 3	Protocol identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 4, 5	Length field	0x00 06	0x00 06
Octet 6	Unit-ID	0x02 Adressage de l'appareil (0x02 correspond à l'adresse d'appareil 2 du sous-système)	0x05 (Adressage au moyen de l'affectation des appareils (0x05 = Unit-ID attribuée à titre d'exemple à l'appareil dans l'affectation des appareils Modbus)
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x03	0x03
Octet 8, 9	Adresse de démarrage du registre	0x05 10	0x05 10
Octet 10, 11	Nombre de mots	0x00 01	0x00 01

6.1.2 Exemple pour le code de fonction 0x04

Configuration de l'appareil

- COMTRAXX® dans le sous-système 1 avec l'adresse BCOM et bus BMS 1
- Appareil bus BMS sur interface bus BMS avec l'adresse 2

Tâche

- Lecture de la valeur de mesure du canal 1 de l'appareil BMS

Octet	Nom	Image Modbus Bender V1	Image Modbus Bender V2
Octet 0, 1	Transaction identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 2, 3	Protocol identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 4, 5	Length field	0x00 06	0x00 06
Octet 6	Unit-ID	0x01 Adressage du sous-système (0x01 correspond à l'adresse 1 du sous-système)	0x0A Adressage de l' interface (0x0A = interface bus BMS interne)
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x04	0x04
Octet 8, 9	Adresse de démarrage du registre	0x02 10 Registre de démarrage (0x02 = Adresse de l'appareil 2; 0x10 = Registre de démarrage pour le canal 1.	0x01 62 Registre de démarrage (Valeur mesurée canal 1)
Octet 10, 11	Nombre de mots	0x00 02	0x00 02

6.1.3 Exemple pour le code de fonction 0x10

Configuration de l'appareil

- COMTRAXX® dans le sous-système 1 avec l'adresse BCOM et bus BMS 1
- Appareil bus BMS sur interface bus BMS avec l'adresse 2

Tâche

- Écriture de la valeur = 100 dans le registre 0x05 10 de l'appareil BMS

Octet	Nom	Image Modbus Bender V1	Image Modbus Bender V2
Octet 0, 1	Transaction identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 2, 3	Protocol identifier	0x00 00	0x00 00
Octet 4, 5	Length field	0x00 06	0x00 06
Octet 6	Unit-ID	0x01 Adressage du sous-système (0x01 correspond à l'adresse 1 du sous-système)	0x0A Adressage de l' interface (0x0A = interface bus BMS interne)
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x10	0x10
Octet 8, 9	Adresse de démarrage du registre	0x05 10	0x05 10
Octet 10, 11	Nombre de registres	0x00 01	0x00 01
Octet 12	Nombre de registres x2	0x02	0x02
Octet 13 ... xx	Valeurs	0x64	0x64

6.2 Réponses Modbus (Response)

Les réponses sont chacune constituées de 2 octets par registre. La succession d'octets est MSB (Most Significant Bit, gros boutisme).

6.2.1 Réponses pour code de fonction 0x03 et 0x04

Octet	Nom	Exemple
Octet 1...6	Identique à la requête	
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x03 ou 0x04
Octet 8	Byte count	0x04
Octet 9, 10	Value Register 0	0x12 34 (valeur fictive)
Octet 11, 12	Value Register 1	0x23 45 (valeur fictive)

6.2.2 Réponses pour code de fonction 0x10

Octet	Nom	Exemple
Octet 1...6	Identique à la requête	
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x10
Octet 8, 9	Adresse de démarrage du registre	0x12 34 (valeur fictive)
Octet 10, 11	Nombre de registres	0x00 12 (valeur fictive)

6.2.3 Code d'exception

Si, pour une raison quelconque, une requête ne peut pas être satisfaite, le serveur Modbus-TCP envoie un code d'exception à l'aide duquel l'erreur éventuelle pourra être délimitée.

Vue d'ensemble des codes d'exception

Code d'exception	Description
0x01	Fonction irrecevable
0x02	Accès aux données irrecevable
0x03	Valeur de donnée irrecevable
0x04	Défaut appareil esclave
0x05	Confirmation de réception (la réponse arrive avec un retard)
0x06	Requête non acceptée (éventuellement répéter la requête)
0x08	Mémoire : erreur de parité
0x0A	Chemin de passerelle non disponible
0x0B	Défaut de la passerelle

Structure du code d'exception

Octet	Nom	Exemple
Octet 1...6	Identique à la requête	
Octet 7	Code de fonction Modbus	0x84
Octet 8	Code d'exception	

6.3 Image système Modbus

L'appareil COMTRAXX® conserve une image système dans la mémoire interne. Celle-ci représente les valeurs et les états actuels de tous les appareils qui sont connectés via l'appareil. L'image système dépend de l'image Bender Modbus (V1 ou V2) qui est activée sur l'appareil COMTRAXX®.

A partir de la version COMTRAXX® V4.00, l'adressage par interface est introduit. Chaque interface a désormais son propre domaine d'adresses. Le système peut donc désormais comporter plusieurs appareils ayant la même adresse, à condition qu'ils soient connectés via différentes interfaces.




Figure 6-1 : Différences entre les images Bender Modbus V1 et V2

Dans l'**image Bender-Modbus V1**, toutes les interfaces se partagent un domaine d'adresses commun, dans l'**image Bender Modbus V2** chaque interface a son propre domaine d'adresses. L'image Bender Modbus V2 garantit un accès unique et exempt de collisions aux données des appareils.

i Après la mise à jour d'un appareil existant vers la version V4.0, l'image Bender Modbus reste sur V1. Sur les appareils nouvellement livrés, V2 est actif par défaut. La configuration de l'image Bender Modbus est effectuée dans le menu de l'appareil COMTRAXX® sous **Paramétrages > Interface > Modbus**

6.4 Image Modbus Bender V1

(une plage d'adresses pour toutes les interfaces)

Si l'image Bender Modbus est réglée sur V1, les données Modbus sont fournies comme suit :

6.4.1 Requêtes de données avec le code de fonction Modbus 0x03

Les paramètres et les valeurs mesurées de tous les appareils se trouvant dans le sous-système peuvent être lus au moyen du code de fonction Modbus **0x03** (Read Holding Registers). Cela n'est possible qu'au niveau du sous-système et pas dans le système complet. L'Unit-ID désigne ici l'adresse respective des appareils.

6.4.2 Requêtes de données avec le code de fonctionModbus 0x04

Le code de fonction Modbus **0x04** (Read Input Registers) permet de lire l'image système dans la mémoire de l'appareil COMTRAXX®.

Les informations suivantes sont accessibles pour tous les appareils se trouvant dans le système :

- Nom de l'appareil
- les état des canaux
- les messages d'alarme et d'état

L'Unit-ID désigne ici l'adresse du sous-système.

La taille du volume de données interrogées dépend du nombre d'octets sélectionné dans le client Modbus utilisé. Il est possible d'interroger jusqu'à 125 mots (0x7D) avec une requête. D'un autre côté, un seul mot peut également être lu, par exemple pour détecter le bit défini d'une alarme groupée enregistrée.

6.4.3 Écriture de données avec le code de fonction 0x10

Les paramètres de tous les appareils se trouvant dans le même sous-système peuvent être écrits avec le code de fonction **0x10** (Preset Multiple Registers). Cela est uniquement possible au niveau du sous-système et pas dans le système complet. L'Unit-ID désigne ici l'adresse respective des appareils.

 Afin de faciliter la configuration des paramètres de l'appareil via Modbus TCP, il est possible d'afficher les adresses de registres pour chaque paramètre dans les menus de l'appareil. Activez leur affichage dans l'option de menu  **Outils > Service > Adresse des paramètres**

6.4.4 Organisation des zones de mémoire

Utilisation de la mémoire	Adresse de départ	Fin de zone	Taille de zone
Valeurs de référence à des fins de test	0x0000	0x00FF	0x0100
Image système	0x0100	0x95FF	0x9500
Non utilisé	0x96FF	0xFFFF	0x6900

 Pour quelques clients Modbus il faut compter un offset de 1 en plus pour les adresses de registre.
Exemple : adresse de départ image process = 0x0101.

L'affectation des adresses de mémoire et des contenus stockés pour un sous-système est décrite ci-dessous en détail. Veuillez également tenir compte du manuel „BCOM“ qui livre des informations au sujet du système adressable entier.

6.4.5 Schéma de stockage de l'image système

Structure de l'image système

Comme le montre le tableau, l'adresse de démarrage Modbus pour l'image système correspondante est dérivée de l'adresse de l'appareil. Pour chaque appareil, 256 (0x100) mots soit 512 octets sont réservés. Ils contiennent toutes les informations demandées et transmises sur l'interface.

Adresses de départ Modbus pour chaque appareil à interroger (V1)

Plages d'adresses Modbus des images process dans la mémoire				
Adresse des appareils	Mot			
	Poids fort	Poids faible		
		00	...	FF
1	0x01	Appareil 1		
2	0x02	Appareil 2		
3	0x03	Appareil 3		
...	...	...		
32	0x20	Appareil 32		
...	...	...		
255	0xFF	Appareil 255		

6.4.6 Schéma de mémoire d'un appareil unique

Les appareils peuvent comporter des canaux analogiques et/ou numériques dans différentes variantes. Veuillez observer les différences propres à chaque appareil.

Après la formation de l'adresse de départ, les paramètres suivants de l'appareil peuvent être consultés :

- Type d'appareil
- Horodatage
- Alarme groupée
- Défaut interne
- Information canal

6.4.7 Exemple : Déterminer l'adresse de départ

Le canal 2 de l'appareil doté de l'adresse 3 doit être interrogé. Comment est formée l'adresse de départ pour l'interrogation du canal ? Les cellules qui concernent cet exemple sont marquées en *gras*.

1. A partir du tableau Tab. 7: Adresses de départ Modbus pour chaque appareil à interroger (V1) on dérive pour l'adresse d'appareil 3 la première partie de l'adresse 0x03 (poids fort). *gras*
2. A partir du tableau Tab. 8: Adressage Modbus des canaux d'un appareil (V1) on dérive pour canal 2 la deuxième partie de l'adresse 0x14 (poids faible).
3. Pour le nombre de mots à interroger, le même tableau fournit le nombre 4 : (de 0x14 à 0x17 = 0x04).
4. L'adresse de départ 0x0314 est constituée avec poids fort et poids faible.

Adressage Modbus des canaux d'un appareil (V1)

Mémoire image d'un appareil																	
Poids faible	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0x00	Type d'appareil										Horodatage				C	D	R.
0x10	Canal 1				Canal 2				Canal 3				Canal 4				
0x20	Canal 5				Canal 6				Canal 7				Canal 8				
0x30	Canal 9				Canal 10				Canal 11				Canal 12				
0x40	Canal 13				Canal 14				Canal 15				Canal 16				
0x50	Canal 17				Canal 18				Canal 19				Canal 20				
0x60	Canal 21				Canal 22				Canal 23				Canal 24				
0x70	Canal 25				Canal 26				Canal 27				Canal 28				
0x80	Canal 29				Canal 30				Canal 31				Canal 32				
0x90	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47 48	49 50	51 52	53 54	55 56	57 58	59 60	61 62	63 64	
0xA0	Réservé																
0xB0	Réservé																
0xC0	Réservé																
0xD0	Réservé																
0xE0	Réservé																
0xF0	Réservé																

Représentation hexadécimale :
Horizontal = Base 1
Vertical = Base 16
Abréviations pour les contenus de mémoire :
C = Alarme groupée
D = Device lost (appareil non disponible)
R. = Réservé

6.4.8 Formats de données

Type d'appareil

Le type d'appareil est défini par un scan du bus
Format de données type d'appareil

Mot 0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09
Texte ASCII, 10 mots/20 octets									

Horodatage

L'horodatage est défini par réception d'un datagramme de l'appareil émetteur.

Format de données horodatage

Mot 0x0A		0x0B		0x0C		0x0D	
Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible
Année AA		Mois MM	Jour JJ	Heure hh	Minute mm	Seconde ss	Réservé

C = alarme groupée et D = Device lost (appareil non disponible)

Format de données alarme groupée et appareil non disponible

Mot 0x0E	
Poids fort	Poids faible
C	D
Alarme groupée, 1 octet : LSB = 0 ou 1	Défaut interne, 1 octet : LSB = 0 ou 1

Le bit d'alarme groupée est activé dès qu'un état d'alarme quelconque de l'appareil concerné est détecté.

Le bit de défaut interne est activé si la communication avec l'appareil concerné n'est plus possible.

Canaux 1...32 avec des valeurs analogiques et/ou numériques

Chaque canal analogique d'un appareil peut contenir des messages d'alarme, messages de service, valeurs mesurées, messages de test et textes descriptifs.

Il est possible de transmettre des informations analogique aussi bien que numériques

- A&T = type d'alarme et type de test (interne/externe)
- R&U = plage et unité

Pour plus de détails sur la description du canal, consultez „Descriptions du canal pour l'image process (V1 et V2)”, Page 57.

Canaux 1...32 : Format de données Valeurs analogiques / numériques

Mot 0x00		0x01		0x02		0x03	
Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible
Valeur à virgule flottante (Float)				A&T	R&U	Description du canal	

Float = Valeur en virgule flottante des canaux

Canaux 1...32 : Format de données valeurs à virgule flottante

Mot	0x00																0x10															
Octet	Poids fort								Poids faible								Poids fort								Poids faible							
Bit	31	30						24	23							16	15							8	7						0	
	S	E	E	E	E	E	E	E	E	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

Représentation de la suite de bits pour le traitement de valeurs de mesure analogiques selon IEEE 754

- S = Signe
- E = Exposant
- M = Mantisse

A&T = type d'alarme et type de test (interne/externe)

Le type d'alarme est codé par les bits 0 à 2.
Les bits 3 et 4 sont réservés et ont toujours la valeur 0.
Le bit 5 a normalement la valeur 0 et représente la valeur numérique de l'état (cette colonne n'est pertinente que pour le SMI472).
Les bits 6 ou 7 ne sont mis que lorsqu'un test interne ou externe est terminé. Les autres valeurs sont réservées.
L'octet complet est calculé à partir de la somme du type d'alarme et du type de test.

Canaux 1...32 : Format de données A&T

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Signification
	a)	b)	c)	d)	d)	e)	f)		
Type d'alarme	-	-	-	-	-	0	0	0	Aucune alarme
	-	-	-	-	-	0	0	1	Préalarme
	0	0	-	-	-	0	1	0	Défaut interne
	-	-	-	-	-	0	1	1	Réservé
	-	-	-	-	-	1	0	0	Alarme (LED jaune) par ex. défaut d'isolement
	-	-	-	-	-	1	0	1	Alarme (LED rouge)
	-	-	-	-	-	1	1	0	Réservé
	-	-	-	-	-	1	1	1	Réservé
Test	0	0	-	-	-	-	-	-	Aucun Test
	0	1	-	-	-	-	-	-	Test interne
	1	0	-	-	-	-	-	-	Test externe

- a) = Test externe
- b) = Test interne
- c) = Etat
- d) = Réservé
- e) = Alarme
- f) = Défaut

R&U = plage et unité (Range and Unit)

L'unité est codée dans les bits 0 à 4.
Le bit 5 est réservé.
Les bits 6 et 7 décrivent la plage de validité d'une valeur.
L'octet complet est calculé à partir de la somme de l'unité et de la plage de validité.

Canaux 1...32 : Format de données R&U

Bit	7	5	5	4	3	2	1	0	Signification
Unité	-	-	-	0	0	0	0	0	Invalide (init)
	-	-	-	0	0	0	0	1	Aucune unité
	-	-	-	0	0	0	1	0	Ω
	-	-	-	0	0	0	1	1	A
	-	-	-	0	0	1	0	0	V
	-	-	-	0	0	1	0	1	%
	-	-	-	0	0	1	1	0	Hz
	-	-	-	0	0	1	1	1	Baud
	-	-	-	0	1	0	0	0	F
	-	-	-	0	1	0	0	1	H
	-	-	-	0	1	0	1	0	°C
	-	-	-	0	1	0	1	1	°F
	-	-	-	0	1	1	0	0	Seconde
	-	-	-	0	1	1	0	1	Minute
	-	-	-	0	1	1	1	0	Heure
	-	-	-	0	1	1	1	1	Jour
	-	-	-	1	0	0	0	0	Mois
	-	-	-	1	...	...	...	...	Réservé
	-	-	-	1	1	1	1	0	CODE
	-	-	-	1	1	1	1	1	Réservé
	-	-	1	...	...	...	...	...	
	-	-	1	1	1	1	1	1	
Plage de validité	0	0	-	-	-	-	-	-	Valeur réelle
	0	1	-	-	-	-	-	-	La valeur réelle est inférieure
	1	0	-	-	-	-	-	-	La valeur réelle est supérieure
	1	1	-	-	-	-	-	-	Valeur invalide



Lorsque l'octet des unités (0...4) renvoie à CODE, la valeur ou l'état relevé génère un message.

Le contenu de ce message est indiqué dans le tableau „Descriptions du canal pour l'image process (V1 et V2)“, Page 57. La valeur à virgule flottante comporte un CODE interne et aucune valeur mesurée valide.

Description du canal

Il existe pour chaque canal un code qui fournit la description de canal correspondante. Une liste complète des codes ou textes disponibles se trouve dans le tableau „Descriptions du canal pour l'image process (V1 et V2)”, Page 57.

Canaux 33...64

Les canaux 33...64 fournissent uniquement des informations numériques. Ils sont codés comme type d'alarme ou type de message ainsi que comme type de test (interne/externe). Le codage est similaire au format de données A&T pour les canaux 1 à 32, à l'exception du bit supplémentaire 4. Celui-ci code des erreurs d'appareil, comme une erreur de connexion ou une erreur appareil interne.

Canaux 33...64 : Format de données A&T

Bit	7	5	5	4	3	2	1	0	Signification
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		
Type d'alarme	-	-	-	-	-	0	0	0	Aucune alarme
	-	-	-	-	-	0	0	1	Préalarme
	0	0	-	-	-	0	1	0	Défaut interne
	-	-	-	-	-	0	1	1	Réservé
	-	-	-	-	-	1	0	0	Alarme (LED jaune) par ex. défaut d'isolement
	-	-	-	-	-	1	0	1	Alarme (LED rouge)
	-	-	-	-	-	1	1	0	Réservé
	-	-	-	-	-	1	1	1	Réservé
Test	0	0	-	-	-	-	-	-	Aucun test
	0	1	-	-	-	-	-	-	Test interne
	1	0	-	-	-	-	-	-	Test externe

- a) = Test externe
- b) = Test interne
- c) = Etat
- d) = Défaut interne
- e) = Réservé
- f) = Alarme
- g)= Défaut

6.4.9 Exemple Modbus pour la lecture des données (V1)

Exemple : Lire sur ATICS canal 1 (Tension source 1)

L'appareil COMTRAXX® se trouve à l'adresse 1 dans le sous-système 1. Sur un ATICS à l'adresse interne 3, le canal 1 doit être lu. Le contenu est la tension de la source 1 en tant que valeur flottante.

Modbus-Requête Modbus „Lire les données (V1)“

00 01 00 00 00 06 01 04 03 10 00 02

00 01	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 06	Longueur
01	Unit-ID (sous-système 1)
04	Modbus Function Code 0x 04 (read input registers)
03 10	Registre de démarrage (adresses de registre sous laquelle la valeur se trouve dans la mémoire image : 784 = 0x 03 10)
00 02	Longueur des données (mots)

Réponse Modbus „lire les données (V1)“

00 01 00 00 00 05 01 04 04 01 00 43 63 00 04

00 01	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 05	Longueur
01	Unit-ID (Adresse de l'appareil d COMTRAXX®)
04	Modbus Function Code 0x 04 (read input registers)
04	Longueur des données (octets)
01 00 43 63	Données valeur flottante (0x 43 63 01 00 (mots permutés) = 227,0039)
00 04	Type d'alarme et type de test (00 = Pas d'alarme), Domaine et unité (04 = Volt)

6.4.10 Enregistrement de référence de l'image process

Pour pouvoir vérifier facilement la configuration et l'accès aux données Modbus-TCP, l'appareil COMTRAXX® dispose d'un enregistrement de référence prédéfini à l'adresse **virtuelle 0**.



*Aucun appareil réel ne peut avoir l'adresse 0!
L'adresse 0 ne sert qu'à la simulation de l'accès aux données.*

Les particularités de la communication Modbus résident dans l'offset d'octet ainsi que dans la succession de mots et d'octets dans la mémoire (gros-boutiste, MSB). Quelques exemples qui peuvent être utiles pour une configuration correcte sont présentés en fin de chapitre.

6.4.11 Adressage de l'enregistrement de référence

Comme le montre le tableau, l'adresse de départ Modbus pour l'accès à l'enregistrement de référence est dérivée de l'adresse de l'appareil 0.

Adresses de départ pour interrogation de l'enregistrement de référence

Adresse virtuelle des appareils	Mot				
	Poids fort	Poids faible			
		00	0E	10	14
0	0x00	Type d'appareil	Alarme groupée	Canal 1	Canal 2

On obtient comme valeurs de référence sous les adresses de départ

0x0000: TEST (type d'appareil)

0x000E: 1 (alarme groupée, le bit le moins significatif de l'octet de poids fort est activé)

0x0010: 230 V sous-tension (valeur de référence sur canal 1)

0x0014: 12,34 A Surintensité (valeur de référence sur canal 2)

6.4.12 Valeur de référence sur canal 1

La valeur de référence suivante est enregistrée sur ce canal : 230,0 V Sous-tension

Valeurs de référence enregistrées (canal 1)

Mot 0x10		0x11		0x12		0x13	
Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible
0x43	0x66	0x00	0x00	0x00	0x04	0x00	0x4D
Valeur à virgule flottante (Float)				A&T	R&U	Description	
230,0				Non / Non	Volt	Sous-tension	

6.4.13 Valeur de référence sur canal 2

La valeur de référence suivante est enregistrée sur ce canal : 12,34 A

Valeurs de référence enregistrées (canal 2)

Mot 0x14		0x15		0x16		0x17	
Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible	Poids fort	Poids faible
0x41	0x45	0x70	0xA4	0x00	0x03	0x00	0x4A
Valeur à virgule flottante (Float)				A&T	R&U	Description	
12,34				Non / Non	Ampère	Surintensité	

6.4.14 Explication pour l'accès aux valeurs à virgule flottante

La valeur de test 12,34 peut être lue via Modbus TCP avec le code de fonction Modbus 0x04 à l'adresse 0x0014. La valeur de test est de 2 mots.

Procédez de la manière suivante :

- Détermination de l'offset d'octet correct**
En interprétant les deux mots comme des entiers non signés, on devrait obtenir les valeurs suivantes :
Mot 1 avec adresse 0x14: valeur entière sans signe => 16709 (0x4145)
Mot 2 avec adresse 0x15: valeur entière sans signe => 28836 (0x70A4)
- Déterminer la permutation correcte des octets ou des mots**
Il existe quatre combinaisons différentes de permutation. La seule valeur correcte est 12,34. Le tableau suivant représente toutes les combinaisons de permutation.

Séquence de valeurs hexadécimales	Mot 1		Mot 2		Valeur à virgule flottante
	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	
CORRECT	A 41	B 45	C 70	D A4	12,34
Permutation de mots	C 70	D A4	A 41	B 45	4,066E+29
Permutation d'octets	B 45	A 41	D A4	C 70	3098,27
Permutation de mots et d'octets	D A4	C 70	B 45	A 41	-5,21E-17

6.5 Image Modbus Bender V2

(Une plage d'adresses pour chaque interface)

Si l'image Bender Modbus est réglée sur V2, les données Modbus sont fournies comme suit.

6.5.1 Codes de fonction

Code de fonction 0x03 (Read Holding Registers):

Demande de données du tableau d'affectation des appareils Modbus

- **Lecture** des paramètres et des valeurs de mesure de tous les appareils se trouvant dans le système
- Avant l'utilisation, une affectation des appareils Modbus doit être effectuée, car l'ID d'unité dans la demande Modbus se réfère à l'ID d'unité correspondante attribuée dans l'affectation des appareils Modbus.
- L'affectation des appareils détermine quels appareils sont accessibles via **0x03**.
- 255 adresses librement configurables sont disponibles.
- L'affectation des appareils est réalisée dans l'appareil COMTRAXX® sous

 **Outils > Gestion des appareils > Affectation des appareils > Modbus**

Code de fonction 0x10 (Write Multiple Registers) :

Écriture de données

Écrire les paramètres de tous les appareils se trouvant dans le sous-système.

L'Unit-ID désigne dans la requête Modbus, l'interface par laquelle l'appareil correspondant est connecté.

 *Pour effectuer un paramétrage d'appareils via Modbus TCP, il faut tout d'abord procéder à une affectation d'appareil afin d'obtenir des Unit-ID uniques*

 **Outils > Gestion des appareils > Affectation des appareils > Modbus.**

Veillez tenir compte du fait qu'il peut y avoir un délai allant jusqu'à 3 minutes dans les opérations du bus BMS avant que les modifications effectuées ne deviennent visibles.

 *Afin de faciliter la configuration des paramètres de l'appareil via Modbus TCP, il est possible d'afficher les adresses de registres pour chaque paramètre dans les menus de l'appareil. Activez leur affichage dans l'option de menu*

 **Outils > Service > Adresse des paramètres**

Code de fonction 0x04 (Read Input Registers) :
Demande de données à partir de l'image système

- **Lecture** de l'image système de la mémoire de l'appareil COMTRAXX®
- Demande des noms d'appareils, des états de canaux, des messages d'alarme et de fonctionnement de tous les appareils intégrés via l'appareil COMTRAXX®.
- L'Unit-ID désigne ici l'interface, par le biais de laquelle l'appareil concerné est connecté.
- La taille du volume de données interrogées dépend du nombre d'octets sélectionné dans le client Modbus utilisé.
- Il est possible d'interroger jusqu'à 125 mots (0x7D) avec une requête.

6.5.2 Organisation des zones de mémoire (V2)

Unit-ID	Interface	Nombre maximum d'appareils	Points de mesure par appareil	Registre par appareil	Appareils / registre par Unit-ID	Appareils / registre dernière Unit-ID	Adresse de départ	Adresse de fin
1	Informations relatives à l'appareil COMTRAXX®	1	550	8880	1/8880	-	0	8879
10	BMS interne	150	12	272	150 / 40800	-	0	40799
20... 28	Modbus RTU	247	128	2128	30 / 63840	7 / 14896	0 (par Unit-ID)	14895 (Unit-ID 28)
40... 48	Modbus TCP	247	128	2128	30 / 63840	7 / 14896	0 (par Unit-ID)	14895 (Unit-ID 48)
60... 68	BCOM	255	128	2128	30 / 63840	15 / 31920	0 (par Unit-ID)	31919 (Unit-ID 68)
90... 91	Appareils virtuels	255	16	336	195 / 65520	60 / 20160	0 (par Unit-ID)	20159 (Unit-ID 91)
95	I ² C	127	16	336	127 / 42672	-	0	42671
101... 199 1)	2)	150 par Unit-ID	12	272	150 / 40800	-	0 (par Unit-ID)	40799 (Unit-ID 199)

1) uniquement pour appareils avec interface correspondante; sinon : Réserve

2) BMS externe : L'Unit-ID représente ici une adresse BMS externe.
BMSe Adr. 10 = Unit-ID 110



Pour quelques clients Modbus il faut compter un offset de 1 en plus pour les adresses de registre.
Exemple : adresse de départ image process = 0x0101.

6.5.3 Schéma de stockage de l'image système(V2)

Structure de l'image système

Comme le montre le tableau, l'adresse de démarrage Modbus pour l'image système correspondante est dérivée de l'adresse de l'appareil. Elle contient toutes les informations demandées et transmises sur l'interface.

Exemple : BMS interne

Unit-ID	Adresse des appareils	Plages d'adresses Modbus des données se trouvant dans la mémoire	
		Registre de démarrage	Registre de fin
10	1	0 (272 x 0)	271 (272 x 1 - 1)
10	2	272 (272 x 1)	543 (272 x 2 - 1)
10	3	544 (272 x 2)	815 (272 x 3 - 1)
...			
10	30	7888 (272 x 29)	8159 (272 x 30 - 1)
10	31	8160 (272 x 30)	8431 (272 x 31 - 1)
...			
10	150	40528 (272 x 149)	40799 (272 x 150 - 1)

Exemple : Modbus TCP

Unit-ID	Adresse des appareils	Plages d'adresses Modbus des données se trouvant dans la mémoire	
		Registre de démarrage	Registre de fin
40	1	0 (2128 x 0)	2127 (2128 x 1 - 1)
40	2	2128 (2128 x 1)	4255 (2128 x 2 - 1)
40	3	4256 (2128 x 2)	6383 (2128 x 3 - 1)
...			
40	30	61712 (2128 x 29)	63.839 (2128 x 30 - 1)
40	31	0 (2128 x 0)	2127 (2128 x 1 - 1)
...			
40	247	12768 (2128 x 6)	14.895 (2128 x 7 - 1)

6.5.4 Schéma de mémoire d'un appareil (V2)

Chaque appareil est géré via une image propre de l'appareil dans la mémoire. Son premier bloc fournit les informations relatives à l'appareil. Ensuite, les informations individuelles relatives aux valeurs mesurées / canaux sont affichées. La taille du bloc dépend du nombre de valeurs mesurées fournies par un appareil.

Appareil (V2)

Valeurs par défaut pour le cas où aucune valeur n'est disponible pour le registre demandé :

- UINT16: 65.535 (tous les bits sont mis)
- UINT32: 4.294.967.295 (tous les bits sont mis)
- Chaîne: Chaîne vide (Valeur 0)
- Float: NaN (tous les bits sont mis)

Offset	Hex	Type	Longueur en mots	Description détaillée
0	0	Chaîne	10	Nom de l'appareil
10	A	Chaîne	10	Numéro de série de l'appareil
20	14	UINT32	2	Dernier contact (horodatage en secondes depuis 01.01.1970)
22	16	UINT16	1	État de l'appareil 2 = Inactif (l'appareil n'est pas actif. Cependant, les appareils connectés à ce dispositif sont surveillés pour détecter les défaillances) 3 = Actif (l'appareil est actif) 4 = Lost (l'appareil n'est pas actif, mais il est surveillé pour détecter les défaillances)
23	17	UINT16	1	Somme de tous les messages (alarme, avertissement, préalarme, défaut interne)
24	18	UINT16	1	Nombre des alarmes
25	19	UINT16	1	Nombre des avertissements
26	1A	UINT16	1	Nombre des préalarmes
27	1B	UINT16	1	Nombre des défauts internes
28	1C	UINT16	52	Domaine d'appareil Individuel, le contenu dépend de l'appareil concerné
			Somme = 80	

Exemple : Schéma mémoire V2 : Appareil BMS interne

Description	Mots
Informations relatives à l'appareil	80
Valeurs mesurées	192 (12 canaux x 16 mots par canal)
Total	272

Valeur mesurée (V2)

Offset	Hex	Type	Longueur en mots	Description détaillée
0	0	UINT32	2	Horodatage en secondes depuis 01.01.1970
2	2	Float	2	Valeur mesurée (NAN si invalide)
4	4	Float	2	Valeur de réponse (n'est pas disponible sur chaque appareil, sinon NAN)
6	6	Float	2	Valeur de réponse pour la préalarme (n'est pas disponible sur chaque appareil, sinon NAN)
8	8	UINT16	1	Type d'alarme 0 = Aucune 1 = Préalarme 2 = Défaut 4 = Avertissement 5 = Alarme
9	9	UINT16	1	Unité 1 = Aucune 2 = Ohm 3 = Ampère 4 = Volt 5 = Pour cent 6 = Hertz 7 = Baud 8 = Farad 9 = Henry 10 = °Celsius 11 = °Fahrenheit 12 = Seconde 13 = Minute 14 = Heure 15 = Jour 16 = Mois 17 = Watt 18 = var 19 = VA 20 = Wh 21 = varh 22 = VAh 23 = Degré 24 = HertzParSeconde 25 = NonewithConvert 26 = Bar 30 = Code texte

Offset	Hex	Type	Longueur en mots	Description détaillée
10	A	UINT16	1	Plage de validité 0 = Valeur réelle 1 = Valeur réelle est inférieure < 2 = valeur réelle est supérieure > 3 = Valeur non valable
11	B	UINT16	1	Test 0 = Aucune 1 = Interne 2 = Externe
12	C	UINT16	1	Description
13	D	UINT16	1	Réservé (0xFFFF)
14	E	UINT16	1	État comprimé du canal Codé en bits 1 = Message existant 2 = Préalarme 4 = Éfaut/alarme/avertissement 8 = Test interne 16 = Test externe
15	F		1	Réservé
			Somme = 16	

6.5.5 Exemple Modbus pour la lecture des données (V2)

Exemple : Lire sur ATICS canal 1 (Tension source 1)

L'appareil COMTRAXX®se trouve à l'adresse 1 dans le sous-système 1.

Le canal 1 d'un ATICS doit être lu sur le BMS interne d'adresse 3.

Le contenu est la tension de la source 1 en tant que valeur flottante.

Requête Modbus pour la „lecture des données (V2)“

00 01 00 00 00 06 0A 04 02 72 00 02

00 01	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 06	Longueur
0A	Unit-ID (BMS interne)
04	Modbus Function Code 0x 04 (Read Input Registers)
02 72	Registre de démarrage (272 [Mots par appareil] * 2 [Adresse 3] + 82 [Registre de démarrage valeur mesurée canal 1])
00 02	Longueur des données (mots)

Réponse Modbus pour „Lire les données (V2)“

00 01 00 00 00 05 0A 04 04 01 00 43 63 00 04

00 01	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 05	Longueur
0A	Unit-ID (BMS interne)
04	Modbus Function Code 0x 04 (Read Input Registers)
04	Longueur des données (octets)
01 00 43 63	Données valeur flottante (0x 43 63 01 00 (mots permutés) = 227,0039)
00 04	Type d'alarme et type de test (00 = Pas d'alarme), Domaine et unité (04 = Volt)

6.5.6 Enregistrements de référence de l'image système (V2)

Pour pouvoir vérifier la configuration et l'accès aux données Modbus-TCP, les registres internes de l'appareil COMTRAXX® peuvent être consultés via le code de fonction **0x04**.

Adressage de l'enregistrement de référence

Des informations relatives à l'appareil COMTRAXX® sont disponibles dans les registres suivants. Cela permet de contrôler la configuration et l'accès aux données Modbus-TCP de l'appareil.

Plages d'adresses Modbus des données se trouvant dans la mémoire						
Contenu	Unit-ID	Adresse des appareils	Registre de démarrage	Registre de fin	Type	Longueur
Nom de l'appareil	1	1	0x00 00	0x00 09	Chaîne	10 mots
Numéro de série	1	1	0x00 0A	0x00 13	Chaîne	10 mots

6.6 Descriptions du canal pour l'image process (V1 et V2)

Descriptions des canaux pour l'image de process

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
1 (0x01)	Défaut d'isolement	
2 (0x02)	Surcharge	
3 (0x03)	Surtempérature	
4 (0x04)	Panne câble 1	
5 (0x05)	Panne câble 2	
6 (0x06)	Isol. lampe OP	Défaut d'isolement éclairage opératoire
7 (0x07)		
8 (0x08)	Panne répartiteur	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
9 (0x09)	Panne oxygène	
10 (0x0A)	Panne vide	
11 (0x0B)	Gaz anesthésiant	
12 (0x0C)	Air comprimé 5 bars	
13 (0x0D)	Air comprimé 10 bars	
14 (0x0E)	Panne azote	
15 (0x0F)	Panne CO2	
16 (0x10)	Isolement ASI	Défaut d'isolement ZSV
17 (0x11)	Surcharge ASI	
18 (0x12)	Convertisseur ASI	
19 (0x13)	Défaut ASI	
20 (0x14)	Mode de secours ASI	
21 (0x15)	Mode d'essai ASI	
22 (0x16)	Panne climatisation	
23 (0x17)	Fonct.batterie OP-L	Fonct.batterie lampe OP
24 (0x18)	Fonct.batterie OP-S	Fonct.batterie satellite OP
25 (0x19)	Panne cbl. SN	Câble d'alimentation générale
26 (0x1A)	Panne cbl. SS	Câble d'alimentation de secours
27 (0x1B)	Panne cbl. ASI	Câble alimentation de secours supplémentaire
28 (0x1C)	Isolement SV	
29 (0x1D)	Panne conducteur N	
30 (0x1E)	Court circ. répartiteur	Court-circuit répartiteur
31 (0x1F)	Réservé	
32 (0x20)		
33 (0x21)		
34 (0x22)		
35 (0x23)	Fonction veille	(fonction de mesure désactivée (Standby))
36 (0x24)		
37 (0x25)		
38 (0x26)	Fonct.batterie ASS	Fonct.batterie, alimentation de secours supplémentaire

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
39 (0x27)	Champ tournant gauche	
40 (0x28)	Panne source ASB	Alimentation de secours sur batterie
41 (0x29)	Réservé	
...		
66 (0x42)		
67 (0x43)	Test de fonction jusqu'à :	Date
68 (0x44)	Service jusqu'à :	Date
69 (0x45)	ISO Recherche des défauts	Localisation de défauts d'isolement
70 (0x46)	peak	Panne système EDS
71 (0x47)	Défaut d'isolement	Résistance d'isolement en Ω
72 (0x48)	Courant	Valeur mesurée en A
73 (0x49)	Sous-tension	
74 (0x4A)	Surintensité	
75 (0x4B)	Courant différentiel	Valeur mesurée en A
76 (0x4C)	Tension	Valeur mesurée en V
77 (0x4D)	Sous-tension	
78 (0x4E)	Surtension	
79 (0x4F)	Fréquence	Valeur mesurée en Hz
80 (0x50)	Réservé	
81 (0x51)	Asymétrie	
82 (0x52)	Capacité	Valeur mesurée en F
83 (0x53)	Température	Valeur mesurée en °C
84 (0x54)	Surcharge	Valeur mesurée en %
85 (0x55)	Entrée numérique	État 0 ou 1
86 (0x56)	Défaut d'isolement	Impédance
87 (0x57)	Défaut d'isolement	Message d'un localisateur de défaut d'isolement
88 (0x58)	Charge	Valeur mesurée en %
89 (0x59)	Total Hazard Current	THC
90 (0x5A)	Inductance	Valeur mesurée en H
...	Réservé	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
97 (0x61)	Code de service	Indication intervalle de service
...	Réservé	
101 (0x65)	Liaison réseau	
102 (0x66)	Raccordement terre	
103 (0x67)	Court-circuit tore	Court-circuit tore
104 (0x68)	Raccordement tore	
105 (0x69)	Court-circuit capteur de température	Court-circuit capteur de température
106 (0x6A)	Raccordement capteur de température	Raccordement capteur de température
107 (0x6B)	K1	Perturbation contacteur K1
108 (0x6C)	K2	Perturbation contacteur K2
109 (0x6D)	Réservé	
110 (0x6E)		
111 (0x6F)	Panne adresse :	Panne participant BMS
112 (0x70)	Réservé	
113 (0x71)	Panne K1/Q1	Panne contacteur K1/Q1
114 (0x72)	Panne K2/Q2	Panne contacteur K2/Q2
115 (0x73)	Défaut interne	Perturbation ISOMETER
116 (0x74)	Mode manuel K1/2	Mode manuel
117 (0x75)	Rupture de fil K1on	Interruption sur le câble vers K1 on
118 (0x76)	Rupture de fil K1off	Interruption sur le câble vers K1 off
119 (0x77)	Rupture de fil K2on	Interruption sur le câble vers K2 on
120 (0x78)	Rupture de fil K2off	Interruption sur le câble vers K2 off
121 (0x79)	K/Q1 on	Perturbation
122 (0x7A)	K/Q1 off	Perturbation
123 (0x7B)	K/Q2 on	Perturbation
124 (0x7C)	K/Q2 off	Perturbation
125 (0x7D)	Panne K3	
126 (0x7E)	Q1	Perturbation
127 (0x7F)	Q2	Perturbation
128 (0x80)	Pas de maître	
129 (0x81)	Défaut interne	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
130 (0x82)	Réservé	
131 (0x83)	Perturbation RS485	
132 (0x84)	Réservé	
133 (0x85)		
134 (0x86)		
135 (0x87)		
136 (0x88)		
137 (0x89)	Court-circuit Q1	
138 (0x8A)	Court-circuit Q2	
139 (0x8B)	CV460	Perturbation CV460
140 (0x8C)	RK4xx	Perturbation RK4xx
141 (0x8D)	Même adresse	Adresse BMS attribuée plusieurs fois
142 (0x8E)	Adresse invalide	
143 (0x8F)	Plusieurs maîtres	
144 (0x90)	Pas d'accès au menu	
145 (0x91)	Adresse propre	
...	Réservé	
201 (0xC9)	Câble 1 service	
202 (0xCA)	Câble 2 service	
203 (0xCB)	Organe de commutation 1 actif	
204 (0xCC)	Organe de commutation 2 actif	
205 (0xCD)	Réservé	
206 (0xCE)	Mode automatique	
207 (0xCF)	Mode manuel	
208 (0xD0)	Réservé	
209 (0xD1)		
210 (0xD2)	Cbl.mode.AG	
211 (0xD3)	Cbl.mode.AS	
212 (0xD4)	Cbl.mode.ASS	
213 (0xD5)	Canal désactivé	
214 (0xD6)	Blocage de commutation	Blocage de commutation actif

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
215 (0xD7)	Champ tournant droite	
216 (0xD8)	Organe de commutation pos.0	
217 (0xD9)	Cbl.mode.ASB	
218 (0xDA)	actif	SMO48x: Message du relais
219 (0xDB)	Relais arrêt	
220 (0xDC)	Test automatique	
221 (0xDD)	Mesure initiale	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
256 (0x100)	Tension de déplacement DC	
257 (0x101)	Suréchauffement Couplage	
258 (0x102)	Suréchauffement PGH	
259 (0x103)	ISOnet actif	
260 (0x104)	Nombre maximum atteint.	
261 (0x105)	THD	
262 (0x106)	Défaut d'isolement sur L1	
263 (0x107)	Défaut d'isolement sur L2	
264 (0x108)	Défaut d'isolement sur L3	
265 (0x109)	Res. Hazard Current	
266 (0x10A)	Nombre de canaux EDS actifs	
267 (0x10B)	Nombre de messages d'alarme IΔL	
268 (0x10C)	Nombre de messages d'alarme Idn	
269 (0x10D)	Emplacement du défaut	
270 (0x10E)	Etalonnage	
271 (0x10F)	U NGR(rms) Limite dépassée	
272 (0x110)	I NGR(rms) Limite dépassée	
273 (0x111)	Tension de défaut U NGR(fund)	
	U NGR(fund) Limite dépassée	
274 (0x112)	I NGR(fund) Limite dépassée	
275 (0x113)	Câble 3 service	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
276 (0x114)	Panne câble 3	
277 (0x115)	R NGR Limite dépassée	
278 (0x116)	R NGR Limite dépassée	
279 (0x117)	Défaut à la terre L1	
280 (0x118)	Défaut à la terre L2	
281 (0x119)	Défaut à la terre L3	
282 (0x11A)	Défaut de phase L1	
283 (0x11B)	Défaut de phase L2	
284 (0x11C)	Défaut de phase L3	
285 (0x11D)	Courant de localisation	
286 (0x11E)	Organe de commutation 3 actif	
287 (0x11F)	Q3	
288 (0x120)	Organe de commutation 1 arrêt	
289 (0x121)	Organe de commutation 2 arrêt	
290 (0x122)	Organe de commutation 3 arrêt	
291 (0x123)	Rupture de fil K3/Q3 on	
292 (0x124)	Rupture de fil K3/Q3 off	
293 (0x125)	Perturbation K/Q3 marche	
294 (0x126)	Perturbation K/Q3 arrêt	
295 (0x127)	Auto-surveillance des raccordements Interrupteur tension auxiliaire	
296 (0x128)	Mode bypass	
297 (0x129)	Déclenché	
298 (0x12A)	Défaut mémorisé après redémarrage de l'appareil	
299 (0x12B)	U NGR(harm) Limite dépassée	
300 (0x12C)	I NGR(harm) Limite dépassée	
301 (0x12D)	Tentative de connexion	
302 (0x12E)	Résistance d'isolement à partir de la tension de déplacement DC	
303 (0x12F)	Défaut du système	
304 (0x130)	Mode manuel (Commande désactivée)	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
305 (0x131)	R NGR	
306 (0x132)	R NGR relative	
307 (0x133)	I NGR RMS	
308 (0x134)	I NGR RMS relative	
309 (0x135)	I NGR composante fondamentale	
310 (0x136)	I NGR composante fondamentale relative	
311 (0x137)	I NGR Harmoniques	
312 (0x138)	I NGR Harmoniques relatives	
313 (0x139)	U NGR RMS	
314 (0x13A)	U NGR RMS relative	
315 (0x13B)	U NGR composante fondamentale	
316 (0x13C)	U NGR fondamentale relative	
317 (0x13D)	U NGR Harmoniques	
318 (0x13E)	U NGR Harmoniques relatives	
319 (0x13F)	U(1-2)	
320 (0x140)	U(2-3)	
321 (0x141)	U(3-1)	
322 (0x142)	U(1-E)	
323 (0x143)	U(2-E)	
324 (0x144)	U(3-E)	
325 (0x145)	Méthode "méthode de mesure"	
326 (0x146)	R-Sense	
327 (0x147)	Alarme symétrique	
328 (0x148)	OK	
329 (0x149)	TEST	
330 (0x14A)	Autorisation de la commutation synchrone	
331 (0x14B)	Profil du service	
332 (0x14C)	Temps de mise sous tension Q1	
333 (0x14D)	Durée de coupure Q1	
334 (0x14E)	Temps de mise sous tension Q2	
335 (0x14F)	Durée de coupure Q2	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
336 (0x150)	Temps de mise sous tension Q3	
337 (0x151)	Durée de coupure Q3	
338 (0x152)	Préalarme	
339 (0x153)	Compteur	
340 (0x154)	Tension de signal	
341 (0x155)	Pic de demande	
342 (0x156)	Quadrant	
343 (0x157)	Tarif	
344 (0x158)	TDD	
345 (0x159)	TODD	
346 (0x15A)	TEDD	
347 (0x15B)	Besoin	
348 (0x15C)	Composante homopolaire	
349 (0x15D)	Composante directe	
350 (0x15E)	Composante inverse	
351 (0x15F)	Sortie numérique	
352 (0x160)	Écart	
353 (0x161)	Flicker Pst	
354 (0x162)	Flicker Plt	
355 (0x163)	Valeur haute	
356 (0x164)	Valeur basse	
357 (0x165)	Facteur de crête	
358 (0x166)	Tous les harmoniques	
359 (0x167)	Fondamental	
360 (0x168)	TOHD	
361 (0x169)	TEHD	
362 (0x16A)	TIHD	
363 (0x16B)	TOIHD	
364 (0x16C)	TEIHD	
365 (0x16D)	IHD	
366 (0x16E)	Creux de tension	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
367 (0x16F)	Surintensions	
368 (0x170)	Interruptions de tension	
369 (0x171)	Transitoires	
370 (0x172)	Variations rapides de tension	
371(0x173)	Tous les événements PQ	
372 (0x174)	Prévision de la demande	
373 (0x175)	Q1 n'est pas prêt	
374 (0x176)	Q2 n'est pas prêt	
375 (0x177)	Q3 n'est pas prêt	
376 (0x178)	Compteur de valeur mesurée	
377 (0x179)	Messages d'alarme	
378 (0x17A)	Inversion DC en pourcentage	
379 (0x17B)	Demande import	
380 (0x17C)	Demande export	
381 (0x17D)	Maxi. ce mois-ci	
382 (0x17E)	Mini. de ce mois-ci	
383 (0x17F)	Maxi. du mois précédent	
384 (0x180)	Mini. du mois précédent	
385 (0x181)	Générateur Retard au déclenchement	
386 (0x182)	ISOsync actif	
387 (0x183)	Entrée analogique	
388 (0x184)	Sortie analogique	
389 (0x185)	plus clair	
390 (0x186)	plus sombre	
391 (0x187)	Valeur nominale	
392 (0x188)	Valeur actuelle	
393 (0x189)	Central marche	
394 (0x18A)	Central arrêt	
395 (0x18B)	Surcharge à l'entrée du courant	
396 (0x18C)	Immunité DC	
397 (0x18D)	La calibration sur site a échoué	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
398 (0x18E)	La calibration sur site n'a pas pu être démarrée	
399 (0x18F)	Redémarrage automatique a échoué !	
400 (0x190)	Défaut tableau de signalisation	
401 (0x191)	vers le haut	
402 (0x192)	vers le bas	
403 (0x193)	La configuration EDSSync n'est pas cohérente !	
404 (0x194)	La connexion BCOM est interrompue !	
405 (0x195)	La configuration EDSSync est introuvable !	
406 (0x196)	Distribution de la configur. EDSSync a échoué !	
407 (0x197)	La configuration EDSSync est erronée !	
408 (0x198)	EDSSync est active	
409 (0x199)	EDSSync est désactivée	
410 (0x19A)	Participant EDSSync n'est pas joignable !	
411 (0x19B)	Priorité ISOnet	
412 (0x19C)	Mesure de l'isolement	
413 (0x19D)	La configuration ISOLoop n'est pas cohérente !	
414 (0x19E)	La configuration ISOLoop est introuvable !	
415 (0x19F)	Distribution de la configuration ISOLoop a échoué !	
416 (0x1A0)	La configuration ISOLoop est erronée !	
417 (0x1A1)	ISOLoop active	
418 (0x1A2)	ISOLoop est désactivée	
419 (0x1A3)	Le participant ISOLoop n'est pas joignable!	
420 (0x1A4)	Courant différentiel résiduel RMS	
421 (0x1A5)	Durée de commutation	
422 (0x1A6)	EDSSync: Aucun ISOMETER actif !	
423 (0x1A7)	Créer un groupe	
424 (0x1A8)	N'est pas accessible	
425 (0x1A9)	Mauvaise configuration	

Valeur	Description des valeurs mesurées Message d'alarme Message d'état	Remarque
426 (0x1AA)	Défaut d'isolement, estimé	
427 (0x1AB)	Défaut d'isolement, approximatif	
428 (0x1AC)	Trop de participants EDSsync !	
429 (0x1AD)	Défaut d'isolement R(an) 1	
430 (0x1AE)	Défaut d'isolement R(an) 2	

Des descriptions de types de données sont nécessaires à la conversion des données des paramètres. Il n'est pas nécessaire de représenter les textes.

Description des types de données

Valeur	Description des paramètres
1023 (0x3FF)	Paramètre/valeur mesurée invalide. Le point de menu de ce paramètre n'est pas affiché
1022 (0x3FE)	Pas de valeur mesurée/pas de message
1021 (0x3FD)	Valeur mesurée / paramètre inactif
1020 (0x3FC)	Valeur mesurée / paramètre temporairement inactif (p.ex. pendant la transmission d'un nouveau paramètre.) Affichage dans le menu „...“.
1019 (0x3FB)	Paramètre/valeur mesurée (valeur) sans unité
1018 (0x3FA)	Paramètre (code menu de sélection) sans unité
1017 (0x3F9)	Chaîne max. 18 caractères (par ex. type d'appareil, variante, ...)
1016 (0x3F8)	Réservé
1015 (0x3F7)	Heure
1014 (0x3F6)	Date jour
1013 (0x3F5)	Date mois
1012 (0x3F4)	Date année
1011 (0x3F3)	Adresse de registre sans unité
1010 (0x3F2)	Heure
1009 (0x3F1)	Facteur de multiplication [*)
1008 (0x3F0)	Facteur de division [/]
1007 (0x3EF)	Vitesse de transmission

6.7 Commandes de contrôle Modbus

Des commandes peuvent être envoyées aux appareils BMS à partir d'une application externe (par exemple un logiciel de visualisation).

Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée via l'interface utilisateur web.

Structure de la commande

Ecrire				Lire
Word 0xFC00	0xFC01	0xFC02	0xFC03	0xFC04
Adresse du sous-système	Adresse bus BMS	Canal BMS	Instruction	État

6.7.1 Ecrire dans le registre :

- Pour l'écriture, utiliser le code de fonction **0x10** (Preset Multiple Registers).
- Adresse de départ : 0xFC00
- Nombre : 4 registres
- Toujours régler simultanément les quatre registres (Word 0xFC00...0xFC03). Cela reste valable même si quelques registres restent inchangés.
- Si aucun numéro de canal BMS n'est nécessaire, inscrire la valeur "0" (zéro) dans le registre correspondant.



Vous pouvez également générer les commandes de contrôle dans le menu Service > Modbus > Commandes de contrôle Modbus.

6.7.2 Lire registre

pour lire utiliser le code de fonction **0x03** „Read Input Registers“.

Réponse possible dans le registre „État“

0	Busy	Instruction en cours de traitement.
1	Error	Une erreur s'est produite.
2	Ready	L'instruction a été traitée avec succès.

6.7.3 Commandes de contrôle pour le bus BMS (interne et externe)

Steuerbefehle BMS-Bus

Registre Int	Registre Canal	Registre Instruction	Texte de menu/ Fonction
1...150	0	1	Test Isometer
1...150	0	2	Test change over unit (PRC487) / Test dispositif de commutation PRC
1...150	0	3	Test change over unit (ATICS) / Commandes de contrôle Commutation 1->2 Terminé après le temps T(Test)

Registre Int	Registre Canal	Registre Instruction	Texte de menu/ Fonction
1...150	0	4	Start test generator without change over (ATICS) / Démarrer le test générateur sans commutation
1...150	0	5	Change over to line 1 (ATICS) / Commutation sur source 1
1...150	0	6	Change over to line 2 (ATICS) / Commutation sur source 2
0	0	7	Reset alarm (all devices) / RESET Alarm (Broadcast)
0	0	8	Clear EDS insulation alarm (EDS) / RESET Alarm EDS (Broadcast)
1...150	0	9	Mute buzzer (MK, TM, LIM) / Buzzer arrêt [pour les adresses d'alarme] (Broadcast)
1...150	1...12	10	Switch channel on (SMO481; PRC487): channel 1: Change over to line 1; channel 2: Change over to line 2 / Activer relais/commutateur
1...150	1...12	11	Switch channel off (SMO481) / Désactiver relais/commutateur
1...150	1...12	14	Test (EDS, RCMS)

6.7.4 Exemple Modbus pour commandes de contrôle

Exemple : Commuter l'ATICS sur la source 1

L'appareil COMTRAXX® se trouve à l'adresse 1 dans le sous-système 1. Il doit être commuté sur la ligne 1 en cas d'ATICS à l'adresse interne 3.

Commande Modbus

00 02 00 00 00 0F 01 10 FC 00 00 04 08 00 01 00 03 00 00 00 05

00 02	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 0F	Longueur
00	Toujours 00
10	Modbus Function Code 0x10 (write multiple registers)
FC 00	Registre de démarrage
00 04	Nombre de registres
08	Longueur des données
00 01	Toujours 00 01
00 03	Valeur 2 (Adresse interne : ATICS Adresse 3)
00 00	Valeur 3 (Adresse canal : ici, doit toujours être 0)
00 05	Valeur 4 (Commande)

Réponse Modbus**00 02 00 00 00 06 01 10 FC 00 00 04**

00 02	Transaction ID (est généré automatiquement)
00 00	Protocole ID
00 06	Longueur
00	Toujours 00
10	Modbus Function Code 0x10 (write multiple registers)
FC 00	Registre de démarrage
00 04	Nombre de registres

7 Esclave Modbus-RTU

i

Les adresses Modbus-RTU 1...5 sont mises à disposition avec l'appareil de base.
Pour utiliser tout le domaine d'adresses, le module de fonction "Interfaces" est nécessaire.

i

Les outils d'aide qui fournissent des informations complètes sur Modbus se trouvent dans l'interface utilisateur sous  **Outils > Service > Modbus RTU**

- Générer des commandes de contrôle pour BMS
- Afficher les informations sur tous les registres Modbus disponibles
- Créer la documentation Modbus de tous les registres Modbus disponibles des appareils connectés

Ces outils d'aide ne sont actifs que si l'interface Modbus RTU est utilisée comme esclave.

L'interface Modbus-RTU peut fonctionner en mode maître ou esclave.

- En **mode maître** les informations sur les appareils sont intégrées au système COMTRAXX®.
- En **mode esclave** les valeurs mesurées et les états d'alarme des appareils BMS connectés sont mis à disposition.

Les données détaillées du registre Modbus et toutes les autres informations sont présentées dans les outils d'aide énumérés ci-dessus.

Configuration de l'interface Modbus-RTU

La configuration de l'interface Modbus RTU s'effectue dans le menu de l'appareil COMTRAXX® sous **Menu > Paramètres > Interface > Modbus.**

- Configurer le mode de l'interface Modbus-RTU sur l'appareil COMTRAXX® (Réglage usine : maître)
- Si „Esclave” a été sélectionné, les paramètres suivants doivent être définis
 - L'adresse propre doit être attribuée à l'appareil COMTRAXX®. Il est alors accessible sous cette adresse via Modbus-RTU.
 - „Envoyer commandes de contrôle” peut être activé. Il est ainsi possible d'envoyer des instructions de commande aux appareils (réglage usine : arrêt).

8 SNMP



La fonction SNMP n'est active qu'avec le module de fonction "Interfaces".

8.1 Accès aux données via SNMP

L'appareil COMTRAXX® met à disposition sur l'interface SNMP toutes les valeurs de mesure du système Bender. Les versions SNMP V1, V2c et V3 sont prises en charge. La fonction Trap peut également être utilisée. En cas d'événement dans le système, un message est automatiquement généré et envoyé au gestionnaire SNMP. Il est possible de configurer jusqu'à 3 récepteurs.

8.2 Affectation des appareils pour SNMP

Pour utiliser la fonction „Traps” ou les textes individuels de l'application COMTRAXX®, il faut utiliser la Bender MIB V2. Celle-ci met ces fonctions à disposition. De plus, il est alors nécessaire de générer une affectation d'appareil pour l'image SNMP. On y définit quelle adresse est attribuée à quel appareil sur la page SNMP. Cela peut se faire automatiquement ou être configuré individuellement.

La configuration est effectuée sous  > **Gestion des appareils** > **Affectation des appareils** > **SNMP**. Les fichiers MIB y sont également disponibles en téléchargement.

9 MQTT



La fonction MQTT est active uniquement avec le Module de fonction "Interfaces".

9.1 Accès aux données via MQTT




Figure 9-1 : Aperçu du principe MQTT

L'appareil COMTRAXX® met à disposition sur l'interface MQTT toutes les valeurs de mesure du système Bender. Les niveaux de "qualité de service" (QoS) 0...2 sont pris en charge.

9.2 Affectation des valeurs de mesure pour MQTT

Les affectations de valeurs de mesure MQTT sont configurées sous

 **Outils > Gestion des appareils > Affectation des appareils > MQTT.**

Il est alors possible de sélectionner jusqu'à 255 valeurs de mesure quelconques. Les valeurs de mesure et leurs propriétés peuvent être enregistrées individuellement sous forme de topic ou regroupées dans une structure JSON.

9.3 Paramètres de connexion

Appareil >  Menu > Paramètres > Interface > MQTT

Option de menu	Domaine de réglage		Remarques
Activer	Arrêt/marche		
Adresse IP	xxx.xxx.xxx.xxx		
Port	1...65535		
Intervalle de répétition	Arrêt	15, 30, 60 minutes, 24 h	Période après laquelle toutes les valeurs sont envoyées, même s'il n'y a pas eu de modification. Réglage d'usine: arrêt
	Marche		
État	Déconnecté connecté		
ID client	xxx		ID client MQTT individuel
Niveau de QoS ¹⁾	0...2		0 = Livraison unique maximale 1 = Livraison unique minimale 2 = Livraison unique exacte
Langue d'exportation	Allemand, Anglais, Français		Textes pour description des valeurs mesurées
Authentification	Arrêt		
	Marche	Utilisateur	
		Mot de passe	
TLS	Arrêt		
	Marche	Gérer les certificats MQTT	 > Service > Gérer les certificats
		Utiliser le certificat CA téléchargé	Arrêt/marche (Format: *.pem)
		Utiliser le certificat client téléchargé	Arrêt/marche (Format *.pem)
Will	Arrêt		
	Marche	Will-Retain	
		Will-Topic	
		Message will	

1) QoS (Qualité de service)

0: Le publisher (éditeur) envoie le message une fois. Aucune réponse n'est attendue du broker (courtier) („lancer et oublier“).

1: Le publisher envoie le message une fois et répète la livraison jusqu'à ce qu'un accusé de réception ou l'ordre de mettre fin à la transmission soit reçu du broker („livraison confirmée“)

2: Accusé de réception en deux étapes

Le publisher n'envoie le message que lorsqu'un handshake a eu lieu avec le broker. Le broker confirme la réception du message („livraison sécurisée“).

10 PROFINET

PROFINET est pris en charge dans cette structure à partir de la version V5.1.x de COMTRAXX®.



La fonction n'est active qu'avec le module de fonction „PROFINET“.

Toutes les valeurs de mesure et les états d'alarme se trouvant dans le système sont mis à disposition au moyen de PROFINET. Ces données peuvent ainsi être saisies et traitées dans un API ou un système de visualisation. L'intégration dans l'API ou la visualisation se fait par le biais du fichier GSDML mis à disposition.

Dans l'appareil COMTRAXX®, il suffit d'effectuer une affectation d'appareil pour attribuer les données souhaitées aux 511 slots PROFINET disponibles. L'appareil COMTRAXX® est intégré dans le système PROFINET en tant qu'appareil IO.

10.1 Configuration de l'interface PROFINET

La configuration de l'interface PROFINET s'effectue dans le menu de l'appareil COMTRAXX® sous **Menu > Paramétrages > Interface > PROFINET**.

- Configurer l'état de PROFINET sur l'appareil COMTRAXX® (réglage d'usine : PROFINET arrêté)
- Configurer le nom de l'appareil PROFINET (cela est également possible via l'API ou similaire)
- Configurer l'interface Ethernet (à l'aide d'un fichier GSDML)

Le fichier GSDML se trouve dans la zone de téléchargement de notre site Internet sous **<https://www.bender.de> > Service & Support > Domaine de téléchargement > Logiciel**
(Terme de recherche : **EDGE500**)

10.2 Affectation des appareils pour PROFINET

Pour mettre à disposition les valeurs de mesure ou les états d'alarme souhaités sur PROFINET, une affectation des appareils doit être générée pour l'image PROFINET. Dans l'affectation des appareils, on définit sur quel slot PROFINET apparaît le canal de mesure correspondant. L'affectation des appareils peut être soit automatisée, soit configurée individuellement. Au total, 511 slots sont disponibles pour accéder à tous les canaux de mesure se trouvant dans le système. La configuration s'effectue sous

 **Outils > Gestion des appareils > Affectation des appareils > PROFINET**



Si aucune affectation d'appareil n'est définie pour un slot, l'appareil COMTRAXX® va générer un diagnostic d'alarme lors de l'interrogation de ce slot. De plus, l'état des données (données du fournisseur IO) des données d'entrée est invalidé !

10.3 Modules de données

Les modules de données suivants peuvent ensuite être appliqués aux 511 slots disponibles dans l'API ou similaire concerné. Les différents modules de données permettent de définir quelles données doivent être lues via un slot. Pour chaque module de données, il est en outre possible de paramétrer dans l'API ou similaire concerné si une alarme de processus doit être générée. L'alarme de processus est déclenchée lorsque le canal de mesure affecté signale une alarme active. Par défaut, ce réglage est désactivé dans les API ou similaires.



Si aucune donnée n'est disponible pour un slot, la valeur 0xFF est renvoyée.

Modules de données PROFINET

Module de données	Format	Remarque/unité
Valeur mesurée	Float32	Valeur mesurée du canal de mesure sous forme d'un nombre à virgule flottante (IEEE754) avec 32 Bits
Structure du canal de mesure (canal de mesure complet comme structure de 26 octets)	UINT32	Horodatage en s sous forme d'un nombre entier non signé de 32 bits (UTC)
	UINT16	Décimales Horodatage en ms sous forme d'un nombre entier non signé de 16 bits
	INT16	Horodatage UTC Décalage en minutes sous forme d'entier 16 bits
	UINT32	Horodatage de l'alarme en s sous forme d'un entier non signé de 32 bits (UTC)
	UINT16	Décimales Horodatage de l'alarme en ms sous forme d'un nombre entier non signé de 16 bits
	INT16	Horodatage de l'alarme UTC Décalage en minutes sous forme d'un nombre entier de 16 bits Float32 Valeur de mesure du canal de mesure sous forme d'un nombre à virgule flottante (IEEE754) de 32 bits
	Float32	Valeur mesurée du canal de mesure sous forme d'un nombre à virgule flottante (IEEE754) avec 32 Bits
	UINT16	Description sous forme d'un nombre entier non signé de 16 bits (voir descriptions des canaux pour l'image process)
	UINT8	État d'alarme sous forme d'un nombre entier non signé de 8 bits 0 = Pas d'alarme 1 = Préalarme 2 = Défaut 3 = Réserve 4 = Avertissement 5 = Alarme
	UINT8	Unité sous forme d'un nombre entier non signé de 8 bits (voir R&U = Domaine et unité)
	UINT8	Plage de valeurs en tant que nombre entier non signé de 8 bits 0 = Valeur réelle 1 = Valeur réelle inférieure < 2 = Valeur réelle supérieure > 3 = Valeur non valable
	UINT8	État de test sous forme d'un nombre entier non signé de 8 bits 0 = Aucune 1 = Interne 2 = Externe
État d'alarme	UINT8	État d'alarme sous forme d'un nombre entier non signé de 8 bits 0 = Pas d'alarme 1 = Préalarme 2 = Défaut 3 = Réserve 4 = Avertissement 5 = Alarme

10.4 Exemple pour une requête de données

Exemple : Interroger le canal de mesure d'un iso685-D

L'iso685-D est connecté à l'appareil COMTRAXX® via BCOM. Le canal de mesure 3 (capacité de fuite C_e) doit être mis à disposition sur le slot 13 afin de pouvoir le lire via PROFINET.

Pour que le canal de mesure souhaité puisse être lu via PROFINET, il faut simplement l'ajouter à l'affectation des appareils. Pour ce faire, il faut ouvrir l'affectation d'appareils PROFINET de l'appareil COMTRAXX®

 **Outils > Gestion des appareils > Affectation des appareils > PROFINET**

et sélectionner le bouton „Ajouter une entrée“. Dans la boîte de dialogue contextuelle qui s'ouvre, on sélectionne le slot et le canal, puis on confirme avec „Ok“. Le canal de mesure est maintenant visible dans le tableau et peut être validé en cliquant sur le bouton „Enregistrer les modifications“. La configuration de l'appareil COMTRAXX® est ainsi terminée et le canal de mesure peut être lu sur le slot 13.

11 En cas de dysfonctionnement

11.1 Dysfonctionnements

Si l'appareil provoque des perturbations dans les réseaux connectés, consultez le présent manuel.

11.1.1 Que vous faut-il vérifier ?

Vérifiez que

- l'appareil est alimenté par la bonne tension d'alimentation U_S .
- le câble du bus BMS est correctement raccordé et terminé (120Ω) ist.
- l'adresse BMS est correctement réglée.
- l'adresse BCOM est correctement réglée.
- les réglages Ethernet sont corrects.

11.1.2 Questions fréquemment posées

Comment puis-je accéder à l'appareil si je ne connais pas les données d'adresses ?

1. Connectez l'appareil directement à un PC à l'aide d'un câble patch.
2. Activez la fonction DHCP sur l'ordinateur.
3. Attendez environ une minute.
4. L'accès est alors possible via l'adresse IP fixe suivante :
ETH1: 169.254.0.1 | **ETH2:** 169.254.0.2
5. Configurez maintenant les nouvelles données d'adresses.

i Documentez les nouveaux paramétrages sous la forme d'un fichier PDF. Utilisez la fonction de Backup (sauvegarde) pour sauvegarder tous les paramétrages de l'appareil (consulter Chapitre „Caractéristiques de l'appareil“, Page 11).

Questions fréquemment posées

Des FAQ relatives à de nombreux appareils Bender sont disponibles sous :

www.bender.de > [service-support](#) > [schnelle-hilfe](#)

11.2 Maintenance, Nettoyage

Maintenance

L'appareil ne contient aucun composant nécessitant un entretien

Nettoyage

Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon propre, doux, sec et antistatique.

12 **Caractéristiques techniques**

12.1 **Tableau de caractéristiques**

()* = Réglage usine

Coordination de l'isolement selon IEC 60664-1/IEC 60664-3

Tension assignée	AC 50 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Sûr séparation (isolation renforcée) entre	(A1/+, A2/-) - [(X1), (X2), (X3), (X5)]

i *La catégorie de surtension II et le degré de pollution 2 se rapportent aux **contacts de relais** . La Continuer la coordination de l'isolation se fait après la séparation fonctionnelle.*

Tension d'alimentation

Raccordement	A1/+, A2/-
Tension d'alimentation U_S	DC 24 V
Plage de travail U_S	DC 18...30 V
Classe de protection du bloc d'alimentation	2 ou 3
Ondulation autorisée	5 %
Puissance absorbée typique	≤ 3,5 W
Puissance maximale absorbée	≤ 10,5 W
Courant d'appel (< 5 ms)	< 1,5 A
Longueur maximale de câble en cas d'alimentation par B94053111 (bloc d'alimentation 24 V DC 1,75 A)	
0,28 mm ²	75 m
0,5 mm ²	130 m
0,75 mm ²	200 m
1,5 mm ²	400 m
2,5 mm ²	650 m

i *La consommation électrique maximale indiquée n'est atteinte que lorsque la puissance maximale autorisée est sollicitée sur les deux ports USB, que tous les composants de puissance, tels que les relais, sont autorisés et que le processeur fonctionne à pleine charge.*

Afficheurs

LEDs	
ON	Témoin de fonctionnement
ETHERNET 1/2	Trafic de données ETH 1...2
NFC (CCP)	<i>En préparation</i>
RS-485 1	Trafic de données Interface RS-485 1
RS-485 2	Trafic de données Interface RS-485 2

Mémoire enregistrer

Nombre de points de données pour "Appareils tiers" sur Modbus TCP et Modbus RTU	50
Module de fonction „Engineering“	
Textes personnalisés	Nombre illimité de textes avec 100 caractères chacun
Configurations e-mail et surveillances des pannes des appareils	250 entrées maxi.
Nombre d'enregistreurs de données	30
Nombre de points de données par enregistreur de données	10.000
Nombre d'entrées dans la mémoire historique	20.000

Visualisation (module de fonction „Live view“)

Nombre de tableaux de bord	50
Taille de l'image d'arrière-plan	Max. 3 MB

Interfaces

RJ45 (X6...7)

Ethernet	
Raccordement	2 x RJ45
Ligne	Blindé, mini cat. 5
Longueur de câble	< 100 m
Débit de données	10/100/1000 MBit/s, autodetect
Mode HTTP	HTTP/HTTPS (HTTP)*
DHCP	Marche/arrêt (arrêt)*.
t_{off} (DHCP)	5...60 s (30 s)*
Adresse IP	

Ethernet

Première adresse : librement configurable nnn.nnn.nnn.nnn	ETH1 (192.168.0.254)* ETH2 (10.0.0.254)*
Deuxième adresse IP fixe (par ex. pour la mise en service)	ETH1 (169.254.0.1) ETH2 (169.254.0.2)
Masque de réseau	nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*
Protocoles (en fonction du Module de fonction choisi)	TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT, PROFINET, DHCP, SMTP, NTP

BCOM

Interface / Protocole	ETH1 / BCOM
Nom du système BCOM	(SYSTEM)*
Adresse du sous-système BCOM	1...255 (1)*
Adresse de l'appareil BCOM	0...255 (0)*

Modbus TCP

Interface/Protocole	ETH1...2 / Modbus TCP
Mode de fonctionnement Client	Client pour les appareils Bender attribués et les „Appareils tiers“.
Mode de fonctionnement Serveur	Serveur pour l'accès à l'image du processus et pour les commandes de contrôle Modbus.
Accès aux données en parallèle de différents clients	Max. 25
Image Modbus de Bender	V1, V2 (V2)*

PROFINET (module de fonction „PROFINET“)

Interface/Protocole	ETH1...2 / PROFINET
Mode de fonctionnement	Esclave (appareil IO)
Slots pour le transfert des valeurs de mesure	511

SNMP (module de fonction „Interfaces“)

Interface/Protocole	ETH 1...2 / SNMP
Versions	1, 2c, 3
Appareils pris en charge	Interrogation possible de tous les appareils (Canaux)
Prise en charge des traps	Oui

MQTT (module de fonction „Interfaces“)

Interface/Protocole	ETH 1...2 / MQTT
Mode de fonctionnement	Publisher (met les données de à disposition des brokers)
Slots pour la transmission des valeurs de mesure	255

RS-485 (X5)

Bus BMS (interne)

Interface/Protocole	RS-485/BMS interne
Mode de fonctionnement	Maître/Esclave (Maître)*
Vitesse de transm. interne BMS	9,6 kBaud
Longueur de câble	≤ 1200 m
Ligne	Blindé, blindage d'un côté sur PE
Ligne recommandée	CAT6/CAT7 mini AWG23
Ligne alternative	Torsadé par paires, J-Y (St) Y mini 2x0,8
Séparation galvanique	Oui
Raccordement	X5 (RS2A, RS2B)
Type de Raccordement	Voir raccordement d'appareil "borne à fiche B"
Résistance terminale	120 Ω (0,25 W), activable via le logiciel COMTRAXX®
Adresse de l'appareil, BMS interne	1...150 (1)*

Modbus RTU

Interface/Protocole	RS-485/Modbus RTU
Mode de fonctionnement	Maître/Esclave (Maître)*
Vitesse de transm.	9,6...57,6 kBaud
Longueur de la ligne	Dépend de la Vitesse de transm.
9,6 kBaud	< 1200 m
19,2 kBaud	< 1000 m
38,4 kBaud	< 800 m
57,6 kBaud	< 600 m
Ligne	Blindé, blindage d'un côté sur PE
Ligne recommandée	CAT6/CAT7 mini AWG23
Ligne alternative	Torsadé par paires, J-Y (St) Y mini 2x0,8
Raccordement	RS-485 (RS1A, RS1B)
Type de raccordement	Voir raccordement d'appareil "borne à fiche B".
Résistance terminale	120 Ω (0,25 W), activable via le logiciel COMTRAXX®.

Modbus RTU

Adresses d'esclaves Modbus RTU supportées	2...247
---	---------

USB (X8...9)

Nombre de	2
Type de connexion	USB-C
Mode de fonctionnement	Hôte USB 2.0 (5 V, 500 mA)
Débit de données	480 Mbit/s
Longueur de câble	< 3 m

Entrées numériques (X4)

Nombre	8
Séparation galvanique	Oui
Longueur de câble maximale	< 1000 m
Mode relais	Sélectionnable pour chaque entrée : High actif ou low actif
Paramétrages d'usine	high actif
Plage de tension (high)	DC 12...30 V
Plage de tension (low)	DC 0...2 V
Courant maxi. par Canal (pour AC/DC 30 V)	8 mA
Raccordement borne à fiche	(1-1) (2-2) (3-3) ... (8-8)

Eléments de commutation (X1...3)

Pour les applications UL : Utilisation prévue	Relais à usage général
Nombre d'inverseurs	3
Tension connectée au relais A	SELV
Tension d'emploi assignée	DC 24 V
Courant assigné d'emploi	8 A
Mode relais	Courant de repos (N/C) Courant de travail (N/O)
Fonctions	Programmable
Durée de vie électrique aux conditions nominales	10.000 cycles de commutation
Caractéristiques des contacts selon IEC 60947-5-1	
Catégorie d'utilisation	AC-13 / AC-14 / DC-12
Tension assignée de fonctionnement	AC 24 V / AC 24 V / DC 24 V
Courant assigné de fonctionnement	AC 2 A / AC 2 A / DC 2 A

Charge minimale des contacts (indication de référence du fabricant du relais)	10 mA / 12 V DC
Raccordement bornier à fiches	K1 NO K1 COM K1 NC K2 NO K2 COM K2 NC K3 NO K3 COM K3 NC

Aperçu : Ports utilisés

53	DNS (UDP/TCP)
67, 68	DHCP (UDP)
80	HTTP (TCP)
123	NTP (UDP)
161	SNMP (UDP)
162	SNMP TRAPS (UDP)
443	HTTPS (TCP)
502	MODBUS (TCP)
4840	OPCUA (TCP)
5353	MDNS (UDP)
48862	BCOM (UDP)

Environnement/EMV

CEM	EN 61326-1 Table 1 - environnement électromagnétique de base EN 61326-1 Table 2 - environnement électromagnétique industriel IEC 62974-1:2024-08 Ed. 2.0 Clause 6.7, 7.3 Class 1
Environnement électromagnétique	Autres que les environnements résidentiels, CISPR 11:2015/AMD1:2016/AMD2:2019, Groupe 1, Classe A Environnements résidentiels, CISPR 11:2015/AMD1:2016/AMD2:2019, Groupe 1, Classe B

Températures ambiantes

Température de travail	-25...+55 °C
Transport	-40...+85 °C
Stockage à long terme	-25...+70 °C
Altitude d'utilisation	≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Classes climatiques selon IEC 60721

Utilisation fixe (IEC 60721-3-3)	3K22
Transport (IEC 60721-3-2)	2K11
Stockage de longue durée (IEC 60721-3-1)	1K22

Sollicitation mécanique selon IEC 60721

Utilisation fixe (IEC 60721-3-3)	3M11
Transport (IEC 60721-3-2)	2M4
Stockage de longue durée (IEC 60721-3-1)	1M12

Connexions de l'appareil

Borne à fiche A (A1/+, A2/-)

Tailles des conducteurs	AWG 24...12
Longueur de dénudage	10 mm
Rigide/flexible	0,2...2,5 mm ²
Flexible avec embout avec/sans manchon plastique	0,25...2,5 mm ²
Multiconducteur flexible avec embout TWIN avec embout plastique	0,5...1,5 mm ²

Borne à fiche B (X1, X2, X3, X4, X5)

Pour les applications UL

Utiliser uniquement des câbles en cuivre.	
Plage de température minimale du câble à raccorder	100 °C
Tailles des conducteurs X1, X2, X3	AWG 16
Tailles des conducteurs DI, RS-485	AWG 24...16
Tailles des conducteurs	AWG 24...16
Longueur de dénudage	10 mm
Rigide/flexible	0,2...1,5 mm ²
Flexible avec embout de câble sans embout plastique	0,2...1,5 mm ²
Flexible avec embout avec embout plastique	0,2...1,5 mm ²

Autres

Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Position de montage	Orienté vers l'avant, les fentes de refroidissement doivent être ventilées verticalement
Indice de protection des composants (IEC 60529)	IP30
Degré de protection des bornes (IEC 60529)	IP20

Fixation rapide sur profilé chapeau	IEC 60715
Fixation par vis	3 x M4
Type de boîtier	J460
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Classe d'inflammabilité	UL94V-0
Dimensions (L x H x P)	107,5 x 93 x 62,9 mm
Poids	≤ 240 g

(*) = Réglage usine

12.2 Normes, Homologations et Certifications



Déclaration de conformité UE

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur :

https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/CE/CEKO_EDGE500.pdf

Déclaration de conformité UKCA

Le texte complet de la déclaration de conformité UKCA est disponible à l'adresse suivante :

https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/UKCA/UKCA_EDGE500.pdf

12.3 Références de commande

Appareil

Type	Application	Tension d'alimentat . U_S	Consomm. propre	Réf.
EDGE500IP	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance de l'état avec fonctionnalités Passerelle Intégration et mise à disposition des données des appareils Bender 	DC 24 V	≤ 3,5 W	B95061250

Modules de fonction

Mod. de fonction (Licence Logiciel)	Fonctions	Réf.
Module de fonction Interfaces	Interfaces Modbus TCP / RTU : accès complet aux données Modbus TCP / RTU : Commandes de contrôle BMS SNMP MQTT Modbus Intégrer des Appareils tiers (2.000 points de données)	B75061030
Module de fonction Engineering	Fonctions de base Aperçu du système Paramétrage Sauvegardes Documentation Textes personnalisés Notification par e-mail Surveillance des pannes des appareils Mémoire de l'historique Enregistreurs de données Appareils virtuels	B75061031
Module de fonction Live view	Visualisation Visualisation / Editeur Adresses d'alarme / Adresses de test	B75061032
Module de fonction PROFINET	Communication PROFINET 511 Points de données (Disponible à partir de la version V5.1.0)	B75061033

12.4 Historique des modifications documentation

Date	Version du document	Valable à partir du Logiciel	État/Modif.
04.2025	00	5.0	Première édition
07.2025	01		Révision rédactionnelle Adaptation interfaces
12.2025	02		Correction Données de commande bloc d'alimentation externe
09.2026	03	5.1.x	Révision rédactionnelle Document complet Ajouté Module de fonction „PROFINET“; intégration d'appareils tiers; homologations UL et LR



Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65
35305 Grünberg
Allemagne

Tel.: +49 6401 807-0
info@bender.de
www.bender.de

Tous droits réservés.
Réimpression et duplication uniquement
avec l'autorisation de l'éditeur.

© Bender GmbH & Co. KG, Allemagne
Sous réserve de modifications !
Les normes indiquées tiennent compte
de l'édition valable jusqu'au 09.2026
sauf indication contraire.

